SHARP PARTS GUIDE

MODEL SF-S55N

このパーツガイドに掲載されている表示価格ランクは消費税抜きです。

CONTENTS

1 ソータ取り付けパーツ (Sorter mounting hardware)

2 外装 (External covers,panels, etc.)

3 フレームユニット1 (Frame assembly 1)

4 フレームユニット2 (Frame assembly 2)

5 搬送ユニット1 (Transport assembly 1)

6 搬送ユニット2 (Transport assembly 2)

7 搬送ユニット3 (Transport assembly 3)

8 搬送ユニット4 (Transport assembly 4)

9 ビンユニット1 (Bin assembly 1)

F ビンユニット2 (Bin assembly 2)

G ステイプラユニット1 (Stapler assembly 1)

H ステイプラユニット2 (Stapler assembly 2)

I 梱包材&付属品 (Packing material & Accessories)

J メインコントロール基板 (Main control PWB)

K 操作部基板 (Control panel PWB)

L ビンユニットコントロール基板 (Bin unit control PWB)

M ビンシフトモータドライバ基板 (Bin shift motor driver PWB)

■ 索引 (Index)

本書はサービス活動用に作成した資料です。
一部内容が製品の改良・改善等により予告なしにかわることがあります。

SHARP CORPORATION

This document has been published to be used for after sales service only.
The contents are subject to change without notice.

補修部品のランク付

市場における補修部品の在庫管理が、適正に運営出来る手助けとなることを、目的とします。

Ａランク：取替頻度が比較的多く、在庫を必要とするパーツ。

Ｂランク：取替頻度は比較的少ないが、在庫を必要とするパーツ。

Ｃランク：取替頻度はほとんどないと思われるパーツ。

Ｄランク：取替頻度はほとんどないが新品再生に必要なパーツ。

Ｅランク：ユニットパーツ。サービス効率アップの為、在庫する事を推奨するパーツ。

Ｓランク：消耗品

但し、複写機のパーツについては、同一パーツ名であっても、下記パーツは、使用箇所の相違により、Ａ・Ｂランク分けします。

パーツ名：金属性のギャー、スプロケット、ベアリング、ゴム製のベルト、スプリングクラッチ機構

Ａランク：常に回転しているか、負荷がかかっている箇所に使用され、回転回数が増える事により、変形又は摩耗が生じその性能が発揮出来なくなるパーツ。

Ｂランク：回転部分に使用されているが、摩耗度が比較的少ないパーツ。

DEFINITION

The definition of each Rank is as follows and also noted in the list

A : Parts necessary to be stocked as High usage parts.

B : Parts necessary to be stocked as Standard usage parts.

C : Low usage parts.

D : Parts necessary for refurbish.

E : Unit parts recommended to be stocked for efficient after sales service.
Please note that the lead time for the said parts may be longer than normal parts.

S : Consumable parts.

Please note that the following parts used in Copier under the same description are classified into A or B Rank depending upon the place used.

Example : Gear made of Metal, Sprocket, Bearing, Belt made of Rubber, Spring clutch mechanism.

A Rank : The parts which may be with the revolution or loading.

B Rank : Parts similar to A Rank parts, but are not included in Rank A.

安全性・信頼性確保のため部品は、必ず正規のものをご使用下さい。

！印の部品は、安全上重要な部品です。交換する時は、安全および性能維持のため必ず指定の部品をご使用下さい。

Because parts marked with “！” is indispensable for the machine safety maintenance and operation, it must be replaced with the parts specific to the product specification.

1 ｿｰﾀ取り付けﾊﾟｰﾂ(Sorter mounting hardware)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex.	PRICE RANK Ja.	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	0GZ4A12311000	AC	DJ	N	C	Screw (4 X 16)	ｿｰﾀｰﾄﾘｯｹﾊﾞﾝｺﾃｲﾈｼﾞ
3	0GZ4A11168000	BA	FX		C	Sorter fixing plate	ｿｰﾀｰﾄﾘｯｹﾊﾞﾝ
4	0GZ4A11171000	AU	EZ		C	Paper guide	ﾎｼﾞｮｶﾞｲﾄﾞ
5	0GZXB27401407	AB	DJ		C	Screw (4 X 14)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ
6	0GZ4F10212000	BF	GN		C	Mouning plate	ﾄﾘｯｹｲﾀ
7	0GZFA66293000	AF	DX		C	Slide shoe	ｽﾗｲﾄﾞｼｭｰ
8	0GZXB67400609	AA	DD		C	Screw (4 X 6)	TPﾈｼﾞ
9	0GZFC16321000	AG	DX		C	Grooding spring	ｱｰｽﾊﾞﾈ
10	0GZXD14200402	AA	DD		C	Outer toothed lock washer (φ4)	ｷｸｻﾞ
11	0GZXB12400406	AB	DJ		C	Screw (4 X 4)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ
12	0GZ4A11166000	AT	EZ		C	Rail mounting plate	ﾚｰﾙﾄﾘｯｹﾀﾞｲ
13	0GZXA90629000	AC	DJ		C	Screw (4 X 6)	RSﾀｲﾄﾈｼﾞ
14	0GZXB67401006	AC	DJ		C	Screw (4 X 10)	TPﾈｼﾞ
15	0GZXB27401006	AC	DJ		C	Screw (4 X 10)	ｷｸｻﾞﾂｷﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ
16	0GZ4A11165000	BD	GN		C	Rail	ﾚｰﾙ
17	0GZFA60914000	AK	EB		C	Roccer	ｺﾛ
18	0GZ4F10211000	AR	EQ		C	Stopper	ｽﾄｯﾊﾟ
19	0GZ4H16139000	AU	EZ	N	C	Gasket (UC-3E0419T L=40mm)	ｶﾞｽｹｯﾄ
20	0GZ4A12308000	AH	DX	N	C	Earth spring (for SD-2275) (200V series)	ｱｰｽﾊﾞﾈ(SD-2275 ﾖｳ)
	0GZ4A11203000	AD	DJ	N	C	Earth spring (for SF/SD-2052) (200V series)	ｱｰｽﾊﾞﾈ(SF/SD-2052 ﾖｳ)
21	0GZ4A12308000	AH	DX	N	C	Earth spring (for SF/SD-2052) (200V series)	ｱｰｽﾊﾞﾈ(SF/SD-2052 ﾖｳ)
501	0GZ4G10140000	BG	GT		E	Mounting unit	ﾄﾘｯｹﾀﾞｲﾕﾆｯﾄ
502	0GZ4G10190000	BG	GN		E	Rail unit	ﾚｰﾙﾕﾆｯﾄ

1 ｿｰﾀ取り付けﾊﾟｰﾂ(Sorter mounting hardware)



FCPS0152

2 外装 (External covers,panels, etc.)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
		Ex.	Ja.				
1	0GZFE90287000	AC	DJ		C	Screw	ﾋﾗｱﾀﾏﾈｼﾞ
2	0GZ4A11223000	AP	EQ		C	Cover button	ｶﾊﾞｰﾎﾞﾀﾝ
4	0GZ4A11354000	AP	EQ		D	Sheet (Japanese)	ｿｳｻﾌﾞｼｰﾄ JPN
	0GZ4A11359000	AP	EQ		D	Sheet (French···AB series)	ｿｳｻﾌﾞｼｰﾄ FRA AB
	0GZ4A11360000	AP	EQ		D	Sheet (German···AB series)	ｿｳｻﾌﾞｼｰﾄ GER AB
	0GZ4A11358000	AP	EQ		D	Sheet (English···AB series)	ｿｳｻﾌﾞｼｰﾄ ENG AB
	0GZ4A11361000	AP	EQ		D	Sheet (Dutch···AB series)	ｿｳｻﾌﾞｼｰﾄ HOL AB
	0GZ4A11362000	AP	EQ		D	Sheet (Spanish···AB series)	ｿｳｻﾌﾞｼｰﾄ SPA AB
	0GZ4A11363000	AP	EQ		D	Sheet (Italian···AB series)	ｿｳｻﾌﾞｼｰﾄ ITA AB
	0GZ4A11356000	AP	EQ		D	Sheet (French···inch series)	ｿｳｻﾌﾞｼｰﾄ FRA ｲﾝﾁ
	0GZ4A11355000	AP	EQ		D	Sheet (English···inch series)	ｿｳｻﾌﾞｼｰﾄ ENG ｲﾝﾁ
	0GZ4A11357000	AN	EG		D	Sheet (Spanish···inch series)	ｿｳｻﾌﾞｼｰﾄ SPA ｲﾝﾁ
5	0GZ4A11221000	BF	GN		C	Upper cover	ｳｴｶﾊﾞｰ
6	0GZXA90629000	AC	DJ		C	Screw (4 X 8)	RSﾀｲﾄﾈｼﾞ
7	0GZFB30125000	AQ	EQ		C	Switch plate	ｽｲｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ
8	0GZ4G11091000	BA	FX	N	E	Control panel PWB assembly	ｿｳｻﾌﾞｶｲﾛｷﾊﾞﾝ
9	0GZXB47401207	AB	DJ		C	Screw (4 X 12)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞ
10	0GZ4A11193000	BB	GD		D	Front cover 2	ﾏｴｶﾊﾞｰ(2)
11	0GZ4A11204000	BB	GD	N	D	Left upper cover	ﾋﾀﾞﾘｳｴｶﾊﾞｰ
12	0GZFB30099000	AU	EZ		B	Static charge eliminator	ｶﾐｼﾞｮﾃﾞﾝｷ
13	0GZ4A11199000	BD	GN		D	Left lower cover	ﾋﾀﾞﾘｼﾀｶﾊﾞｰ
14	0GZ4A11198000	BA	FX		D	Left rear cover	ﾋﾀﾞﾘｵｸｶﾊﾞｰ
15	0GZ4A11195000	BC	GJ		D	Rear cover 2	ｳｼﾛｶﾊﾞｰ(2)
16	0GZ4A11201000	AN	EG		C	PWB cover	PWBｶﾊﾞｰ
17	0GZME10041000	AD	DJ		C	License No. label	ﾗｲｾﾝｽNo
18	0GZ4A11194000	BM	HR		D	Rear cover 1	ｳｼﾛｶﾊﾞｰ(1)
19	0GZ4G11090000	CK	UR	N	E	Main control PWB assembly	ﾒｲﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｶｲﾛｷﾊﾞﾝ
20	0GZXB12300609	AA	DD		C	Screw (3 X 6)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ
21	0GZFG27479000	AQ	EQ		C	Harness	ﾁｭｳｹｲﾀﾊﾞｾﾝ
23	0GZ4A11197000	AT	EZ		C	Foot rear cover	ｱｼｶﾊﾞｰ(ｳｼﾛ)
24	0GZ4A11196000	AT	EZ		C	Foot front cover	ｱｼｶﾊﾞｰ(ﾏｴ)
25	0GZ4A11190000	AY	FQ		C	Right upper cover	ﾐｷﾞｳｴｶﾊﾞｰ
26	0GZFA33527000	AG	DS		C	Guide plate	ｲﾁｷﾞﾒｶﾞｲﾄﾞ
27	0GZXA90774000	AC	DJ		C	Screw (4 X 16)	RSﾈｼﾞ
28	0GZXA90633000	AD	DJ		C	Screw	RSﾈｼﾞ
29	0GZ4A11187000	BG	GX		D	Right lower cover	ﾐｷﾞｼﾀｶﾊﾞｰ
30	0GZ4A11217000	BH	GX		D	Front cover 1	ﾏｴｶﾊﾞｰ(1)
31	0GZFA54823000	AC	DJ		C	Hinge	ﾄﾞｱﾋﾝｼﾞ
32	0GZ4A11350000	AX	FG		C	Stapler label	ｽﾃｲﾌﾟﾗﾗﾍﾞﾙ
33	0GZXB47401007	AB	DJ		C	Screw (4 X 12)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ
35	0GZXB47400809	AB	DJ		C	Screw (4 X 8)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ
36	0GZFB38774000	AP	EQ	N	C	Leaf spring	ｲﾀﾊﾞﾈ
38	0GZXD21100322	AA	DD		C	E type ring	Eﾘﾝｸﾞ
39	0GZXB67300609	AA	DD		C	Screw (3 X 6)	TPﾈｼﾞ
40	0GZFA34725000	AL	EB		B	Magnet catch	ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾁ
41	0GZFB30170000	AF	DS		C	Magnet plate	ﾄﾞｱﾏｸﾞﾈｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ
42	0GZ4E20129000	BL	HG	N	D	Stapler door	ｽﾃｲﾌﾟﾙﾄﾞｱ
43	0GZFE62132000	AL	EB		C	Angle	ﾊﾘｶﾅｸﾞ
44	0GZFZ62133000	AK	DX		C	Hook	ﾌｯｸ
45	0GZ4A11215000	AD	DJ		C	Rubber	ﾂｷｱﾃｺﾞﾑ
46	0GZ4H16138000	AW	FG	N	C	Gasket (UC-3E0463T L=25mm)	ｶﾞｽｹｯﾄ
47	0GZWE85168000	AX	FG	N	C	Ferrite core (SFC-10)(200V series)	ﾌｪﾗｲﾄｺｱｰ
48	0GZWE85118000	AU	EZ	N	C	Ferrite core (SFC-8)(200V series)	ﾌｪﾗｲﾄｺｱｰ

2 外装 (External covers,panels, etc.)



3 ﾌﾚｰﾑﾕﾆｯﾄ1(Frame assembly 1)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
		Ex.	Ja.				
1	0GZFS62212000	AU	EZ		C	Tension spring	ﾋｯﾊﾟﾘﾊﾞﾈ
2	0GZXA90629000	AC	DJ		C	Screw (4 X 8)	RSﾀｲﾄﾈｼﾞ
3	0GZFB30130000	AK	DX		C	Front upper spring anchor	ﾊﾞﾈｶｹ(ｳｴﾏｴ)
4	0GZFA46702000	AA	DJ		C	Screw (M4)	ﾈｼﾞ
5	0GZFB30153000	AG	DX		C	Front spring anchor	ﾊﾞﾈｶｹﾏｴ
6	0GZFB30145000	AN	EQ		C	Rear lower guide	ｺﾛｶﾞｲﾄﾞ(ｳｼﾛｼﾀ)
7	0GZWC45077000	AP	EQ		B	Switch	ｽｲｯﾁ
8	0GZFB30123000	AG	DX		C	Holder	ﾎﾙﾀﾞ
9	0GZXA90628000	AC	DJ		C	Screw (4 X 8)	RSﾈｼﾞ
10	0GZFB30128000	AF	DS		C	Sensor holder	ｾﾝｻｰﾎﾙﾀﾞ
11	0GZWG85079000	AL	EB		B	Photo interrupter	ﾌｫﾄｲﾝﾀﾗﾌﾟﾀ
12	0GZFF53793000	AM	EG		C	Front left guide	ｽﾃｲｶﾞｲﾄﾞ(ﾋﾀﾞﾘﾏｴ)
13	0GZFS36389000	AC	DJ		C	Roller	ｺﾛ
14	0GZFS59358000	AE	DS		C	Screw (6 X 3.5)	ﾀﾞﾝﾋﾞｽ
15	0GZXD21100642	AA	DD		C	E type ring	Eﾘﾝｸﾞ
16	0GZFS60428000	AE	DS		C	Gear 30T	30Tｷﾞｱ
17	0GZXD32200162	AA	DD		C	Dowel pin	ﾍｲｺｳﾋﾟﾝ
18	0GZFS51605000	AF	DS		C	Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
19	0GZFB30163000	AD	DJ		C	Stopper	ｽｯﾄﾊﾟ
20	0GZ4A11222000	AU	EZ		C	Caster	ｷｬｽﾀ
21	0GZ4A11174000	AG	DX		C	Stopper	ﾂｷｱﾃｻﾞ
22	0GZXB12401006	AA	DJ		C	Screw (4 X 10)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ
23	0GZFB31789000	AR	EQ		C	Cover	ｺﾈｸﾀｰｶﾊﾞｰ
24	0GZXB67300609	AA	DD		C	Screw (3 X 6)	TPﾈｼﾞ
25	0GZXB12400809	AB	DJ		C	Screw (4 X 8)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ
26	0GZFB30110000	AM	EG		C	Arm guide	ﾀｰﾝｱｰﾑｶﾞｲﾄﾞ
27	0GZFB29982000	AL	EB		C	Leaf spring	ｲﾀﾊﾞﾈ
28	0GZFB30171000	AS	EZ		C	Drive shaft	ｼﾌﾄｸﾄﾞｳｼﾞｸ
29	0GZFB30148000	AH	DX		C	Switch holder	ｼﾞｮｳｹﾞﾝｽｲｯﾁﾎﾙﾀﾞ
30	0GZWT20204000	AB	DJ		C	Saddle	ﾜｲﾔｻﾄﾞﾙ
31	0GZFB30201000	AY	FQ		C	Guide	ｶﾞｲﾄﾞ
32	0GZFB30200000	AP	EQ		C	Plate	ﾎｳﾈﾂﾊﾞﾝ
33	0GZFG26670000	BA	FX		E	Bin shift motor driver PWB assembly	ﾋﾞﾝｼﾌﾄﾓｰﾀｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｶｲﾛｷﾊﾞﾝ
34	0GZXB12301209	AA	DD		C	Screw (3 X 12)	ﾈｼﾞ
35	0GZXB12300609	AA	DD		C	Screw (3 X 6)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ
36	0GZFB30154000	AH	DX		C	Rear spring anchor	ﾊﾞﾈｶｹｳｼﾛ
37	0GZFB30155000	AN	EG		C	Cover stopper	ｶﾊﾞｰｼﾊﾞﾝ
38	0GZFB30131000	AK	DX		C	Rear upper spring anchor	ﾊﾞﾈｶｹ(ｳｴｳｼﾛ)
39	0GZFE90180000	AD	DJ		C	Swtich mount	ｽｲｯﾁｳｹﾀﾞｲ
40	0GZFB30138000	AM	EG		C	Switch plate	ｼﾞｮｲﾝﾄｽｲｯﾁｼﾊﾞﾝ
41	0GZWG85079000	AL	EB		B	Photo interrupter	ﾌｫﾄｲﾝﾀﾗﾌﾟﾀ
43	0GZFB30103000	AE	DS		C	Joint flag	ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾗｯｸﾞ
44	0GZFS19121000	AC	DD		C	Screw (M3)	ﾀﾞﾝﾋﾞｽ
45	0GZFB30159000	AH	DX		C	Latch rear mount	ﾗｯﾁﾄﾘｿｹﾀﾞｲ(ｳｼﾛ)
46	0GZFC16301000	AU	FG		C	Catch	ﾄｯﾃ
47	0GZFB30158000	AH	DX		C	Latch front mount	ﾗｯﾁﾄﾘｿｹﾀﾞｲ(ﾏｴ)
48	0GZWT20136000	AC	DJ		C	Cable clip	ｴｯｼﾞｻﾄﾞﾙ
49	0GZFS62210000	AC	DJ		C	Tension spring	ﾋｯﾊﾟﾘﾊﾞﾈ
50							

3 ﾌﾚｰﾑﾕﾆｯﾄ1(Frame assembly 1)



4 ﾌﾚｰﾑﾕﾆｯﾄ2(Frame assembly 2)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
		Ex.	Ja.				
1	0GZXA90628000	AC	DJ		C	Screw (4 X 8)	RSﾈｼﾞ
2	0GZFB30149000	AE	DJ		C	Switch holder	ｶｹﾞﾝｽｲｯﾁﾎﾙﾀﾞ
3	0GZWG85079000	AL	EB		B	Photo interrupter	ﾌｫﾄｲﾝﾀﾗﾌﾟﾀ
4	0GZFS62211000	AC	DJ		C	Tension spring	ﾋｯﾊﾟﾘﾊﾞﾈ
5	0GZFB30104000	AE	DJ		C	Limit flag	ﾘﾐｯﾄﾌﾗｯｸﾞ
6	0GZFS19160000	AD	DJ		C	Screw	ﾋﾞｽ
7	0GZFB30144000	AV	FG		C	Rear upper guide	ｺﾛｶﾞｲﾄﾞ(ｳｼﾛｳｴ)
8	0GZFB30142000	AV	FG		C	Front upper guide	ｺﾛｶﾞｲﾄﾞ(ﾏｴｳｴ)
9	0GZFB30106000	AF	DS		C	Light blocking guide	ｼｮｳｺｳｶﾞｲﾄﾞ
10	0GZXA90629000	AC	DJ		C	Screw (4 X 8)	RSﾀｲﾄﾈｼﾞ
11	0GZWT20499000	AD	DJ		C	Saddle	ﾜｲﾔｻﾄﾞﾙ
12	0GZFB29959000	AE	DS		C	Turn cam 1	ﾀｰﾝｶﾑ(1)
13	0GZKE27002099	AF	DS		C	Saddle	ﾜｲﾔｻﾄﾞﾙ
14	0GZXD21100642	AA	DD		C	E type ring	Eﾘﾝｸﾞ
15	0GZFB30140000	AK	EB		C	Front cam shaft holder	ｶﾑｼﾞｸﾎﾙﾀﾞ(ﾏｴ)
16	0GZFS11156000	AC	DD		C	Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
17	0GZFB30100000	AX	FG		C	Front lead cam	ﾘｰﾄﾞｶﾑ(ﾏｴ)
18	0GZXD32300202	AE	DJ		C	Dowel pin	ﾍｲｺｳﾋﾟﾝ
19	0GZFB30172000	AV	FG		C	Cam shaft	ｶﾑｸﾄﾞｳｼﾞｸ
20	0GZXD21100802	AB	DD		C	E type ring	Eﾘﾝｸﾞ
21	0GZFS56382000	AF	DS		C	Spacer	ｽﾍﾟｰｻ
22	0GZFS53408000	AF	DS		C	Pulley 18T	18Tﾌﾟｰﾘ
23	0GZXG90237000	AX	FG		B	Ball bearing	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
24	0GZFS30835000	AH	EB		C	Gear 30T/18T pulley	30Tｷﾞｱ/18Tﾌﾟｰﾘ
25	0GZXD32200182	AA	DD		C	Dowel pin	ﾍｲｺｳﾋﾟﾝ
27	0GZXF90536000	AV	FG		B	Timing belt (76T)	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ
28	0GZFA54788000	AH	DX		C	Shaft	ｼｬﾌﾄ
29	0GZFB30136000	AS	EZ		C	Cam front mount	ﾘｰﾄﾞｶﾑｷﾞﾀﾞｲ(ﾏｴ)
30	0GZXZ90386000	AN	EQ		C	Adjuster	ｱｼﾞｬｽﾀ
31	0GZFB34208000	AG	DS		C	Cover stopper	ｶﾊﾞｰ
32	0GZFB30169000	AE	DS		C	Door catch plate	ﾄﾞｱｷｬｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ
33	0GZFB30185000	AL	EB		C	Sift cover	ｼﾌﾄｼﾞｸｶﾊﾞｰ
34	0GZXA90620000	AC	DJ		C	Screw (4 X 8)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ
35	0GZXD14200402	AA	DD		C	Outer toothed lock washer	ｷｸｻﾞ
36	0GZFS59358000	AE	DS		C	Screw (6 X 3.5)	ﾀﾞﾝﾋﾞｽ
37	0GZFS56389000	AC	DJ		C	Roller	ｺﾛ
39	0GZWT25061000	AG	DS		C	Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
40	0GZFB30152000	AH	DX		C	Clock holder	ｸﾛｯｸﾎﾙﾀﾞ
41	0GZFS60427000	AF	DS		C	Gear 40T	40Tｷﾞｱ
42	0GZFB30147000	AE	DJ		C	Sensor plate	ｼﾌﾄｾﾝｻﾌﾟﾚｰﾄ
43	0GZWG85079000	AL	EB		B	Photo interrupter	ﾌｫﾄｲﾝﾀﾗﾌﾟﾀ
44	0GZFB30109000	AE	DS		C	Encoder plate	ｴﾝｺｰﾀﾞｲﾀ
45	0GZFS60426000	AF	DS		C	Gear 16T/44T	16T/44Tｷﾞｱ
46	0GZFF53794000	AU	FG		C	Cam rear mount	ﾘｰﾄﾞｶﾑｷﾀﾞｲ(ｳｼﾛ)
47	0GZFB30174000	AL	EB		C	Sift shaft	ｼｬﾌﾄｼﾌﾄ
48	0GZFB30146000	AL	EB		C	Mount motor plate	ﾓｰﾀﾌﾟﾚｰﾄ
49	0GZFH61164000	BR	LX		B	Motor	ﾓｰﾀ
50	0GZXB12400609	AA	DD		C	Screw (4 X 6)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ
51	0GZFG55558000	BL	HG		C	Cable main body assembly	ﾎﾝﾀｲﾜｳｼﾝｹｰﾌﾞﾙ
52	0GZFB30141000	AK	EB		C	Shaft cam holder	ｶﾑｼﾞｸﾎﾙﾀﾞ
53	0GZFB30101000	AX	FG		C	Rear lead cam	ﾘｰﾄﾞｶﾑ(ｳｼﾛ)
54	0GZFB30107000	AG	DS		C	Lead cam flag	ﾘｰﾄﾞｶﾑﾌﾗｯｸﾞ
55	0GZFB30173000	BA	FX		C	Cam shaft	ｶﾑｸﾄﾞｳｼﾞｸ
58	0GZFB30165000	AG	DS		C	Leaf spring	ｲﾀﾊﾞﾈ
59	0GZFF53795000	AS	EQ		C	Rear pin plate	ﾘｱﾋﾟﾝﾌﾟﾚｰﾄ
60	0GZWT20482000	AD	DJ		C	Cable clip	ｴｯｼﾞｻﾄﾞﾙ
61	0GZFB30139000	AT	EZ		C	Power cord mount	ﾃﾞﾝｹﾞﾝｺｰﾄﾞﾀﾞｲ
62	0GZWT25018000	AD	DJ		C	Saddle	ﾜｲﾔｻﾄﾞﾙ
63	0GZFG26664000	BK	HC		C	Bin cable	ｼﾌﾄﾀﾊﾞｾﾝ

4 ﾌﾚｰﾑﾕﾆｯﾄ2(Frame assembly 2)



5 搬送ﾕﾆｯﾄ1(Transport assembly 1)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
		Ex.	Ja.				
1	0GZFS62202000	AD	DJ		C	Tension spring	ﾋｯﾊﾟﾘﾊﾞﾈ
2	0GZFF53801000	AY	FQ		B	Solenoid unit	ﾌﾗｯﾊﾟｿﾚﾉｲﾄﾞﾕﾆｯﾄ
3	0GZFS19121000	AC	DD		C	Screw (M3)	ﾀﾞﾝﾋﾟｽ
4	0GZXF90542000	AN	EQ		B	Timing belt	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ
5	0GZFS60417000	AF	DS		C	Gear 23T/34T pulley	23Tｷﾞｱ/34Tﾌﾟｰﾘ
6	0GZFB37457000	AE	DS		C	Plate	ｱｲﾄﾞﾗﾊﾞﾝ
7	0GZXA90629000	AC	DJ		C	Screw (4×8)	RSﾀｲﾄﾈｼﾞ
8	0GZXF90541000	AS	EQ		B	Timing belt	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ
9	0GZFS53403000	AE	DJ		C	Pulley 16T	16Tﾌﾟｰﾘ
10	0GZ4A12228000	AF	DS	N	C	Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
11	0GZXD21100502	AA	DD		C	E type ring	Eﾘﾝｸﾞ
12	0GZXG34008305	BB	GD	N	C	Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
13	0GZXB12300609	AA	DD		C	Screw (3×6)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ
14	0GZFS51580000	AF	DS		C	Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
15	0GZXD32100082	AC	DJ		C	Dowel pin	ﾍｲｺｳﾋﾟﾝ
16	0GZFB30071000	AE	DS		C	Deflector arm	ﾌﾗｯﾊﾟｱｰﾑ(1)
17	0GZXD21100322	AA	DD		C	E type ring	Eﾘﾝｸﾞ
18	0GZFS60419000	AH	DX		C	Pulley 80T	80Tﾌﾟｰﾘ
19	0GZFC17883000	AE	DJ		C	Tensioner roller	ﾃﾝｼｮﾅｺﾛ
20	0GZFS60418000	AK	EB		C	Gear 86T	86Tｷﾞｱ
21	0GZFS53407000	AE	DJ		C	Pully 16T/23T gear	16Tﾌﾟｰﾘ/23Tｷﾞｱ
22	0GZXD90120000	AC	DJ		C	Dowel pin	ﾍｲｺｳﾋﾟﾝ
23	0GZFS60421000	AW	FG		C	Gear 50T/23T	50T/23Tｷﾞｱ
24	0GZFS19002000	AC	DJ		C	Screw (M4)	ﾀﾞﾝﾋﾟｽ
25	0GZFS62206000	AD	DJ		C	Torsion spring	ﾈｼﾞﾘﾊﾞﾈ
26	0GZFF53802000	AK	DX		C	Tensioning belt plate	ﾃﾝｼｮﾅﾍﾞﾙﾄﾊﾞﾝ
27	0GZ4A12229000	AG	DS	N	C	Cam shaft mount 2	ｶﾑｼﾞｸﾀﾞｲ(2)
28	0GZFS60420000	AT	EZ		C	Gear 50T	50Tｷﾞｱ
29	0GZ4A12225000	AF	DS	N	C	Gear 44	44Dｷﾞｱ
30	0GZ4G10404000	BA	FX	N	C	Inlet roller	ｲﾘｸﾞﾁﾛｰﾗｰ
31	0GZWG85079000	AL	EB		B	Photo interrupter	ﾌｫﾄｲﾝﾀﾗﾌﾟﾀ
32	0GZFB30090000	AL	EB		C	Cam shaft mount	ｶﾑｼﾞｸﾀﾞｲ
33	0GZXH90085000	AX	FG		C	Damper gear 11T	11Tｷﾞｱﾀﾞﾝﾊﾟ
35	0GZFB30098000	AK	EB		C	Cam shaft	ｶﾑｼﾞｸ
36	0GZFB30073000	AG	DX		C	Cam	ｶﾑ
37	0GZ4F10642000	BP	LP	N	B	Motor	ﾓｰﾀ
38	0GZFB30210000	AN	EG		C	Reinforcement plate	ﾎｷｮｳﾊﾞﾝ
39	0GZFB30064000	AX	FG		C	Guide	ﾁｭｳｶﾝｶﾞｲﾄﾞ
40	0GZ4A11206000	AC	DJ		C	Label	ﾗﾍﾞﾙ
41	0GZFS62205000	AD	DJ		C	Tension spring	ﾋｯﾊﾟﾘﾊﾞﾈ
42	0GZFS56387000	AD	DJ		C	Roller	ﾛ
43	0GZFB30088000	AG	DX		C	Leaf spring	ｲﾀﾊﾞﾈ
44	0GZXB47400809	AB	DJ		C	Screw (4×8)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞ
45	0GZFB30067000	AV	FG		C	Flapper	ﾌﾗｯﾊﾟ
46	0GZFB30061000	AV	FG		C	Non-sort roller	ﾉﾝｿｰﾄﾛｰﾗｰ
47	0GZXG34008305	BB	GD	N	C	Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
48	0GZFS11376000	AC	DD		C	Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
49	0GZXD90103000	AB	DJ		C	Dowel pin	ﾍｲｺｳﾋﾟﾝ
50	0GZ4A12217000	AD	DJ	N	C	Flange	ﾌﾗﾝｼﾞ
51	0GZXD11106218	AC	DJ	N	C	Washer (φ6)	ﾜｯｼｬ
52	0GZXB67300609	AA	DD		C	Screw (3×6)	TPﾈｼﾞ
53	0GZWE85402000	AR	EQ	N	C	Ferrite core (200V series)	ﾌｪﾗｲﾄｺｱｰ
	ﾕﾆｯﾄ (Unit)						
901	0GZ4G10575000	CP	VF	N	E	Feeder assembly	ﾊﾝｿｳﾕﾆｯﾄ

5 搬送ﾕﾆｯﾄ1(Transport assembly 1)



6 搬送ﾕﾆｯﾄ2(Transport assembly 2)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
		Ex.	Ja.				
1	0GZXB47400809	AB	DJ		C	Screw (4 X 8)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞ
2	0GZFB31805000	AG	DX		C	Leaf spring	ｲﾀﾊﾞﾈ
3	0GZFE90269000	AB	DJ		C	Roller	ﾊﾝｿｳｺﾛ
4	0GZFS56357000	AH	DX		C	Roller	ｺﾛ
5	0GZFB34214000	AE	DS		C	Leaf spring	ｲﾀﾊﾞﾈ
6	0GZFF53791000	AE	DS		C	Stop sheet	ｽｯﾄﾊﾞｼｰﾄ
7	0GZFB30065000	AZ	FX		C	Upper guide	ｳｴｶﾞｲﾄﾞ
9	0GZ4A11202000	AK	DX		C	Upper guide lever	ｳｴｶﾞｲﾄﾞﾚﾊﾞｰ
10	0GZXB47401207	AB	DJ		C	Screw (4 X 12)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞ
11	0GZXA90629000	AC	DJ		C	Screw (4 X 8)	RSﾀｲﾄﾈｼﾞ
12	0GZ4A11205010	AW	FG	N	C	Left feeder cover	ﾊﾝｿｳﾋﾀﾞﾘｶﾊﾞｰ
13	0GZFS62214000	AC	DJ		C	Torsion spring	ﾈｼﾞﾘﾊﾞﾈ
14	0GZFB30069010	AK	DX	N	C	Jam sensor lever	ｼﾞｬﾑｾﾝｻﾚﾊﾞｰ
15	0GZFB30202000	AS	EQ		C	Cable guide	ﾊﾝｿｳｺｰﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ
16	0GZFA41149000	AC	DJ		C	Pin plate	ｾﾞｯｴﾝﾋﾟﾝ
17	0GZWT20204000	AB	DJ		C	Cable clip	ｴｯｼﾞｻﾄﾞﾙ
18	0GZFB30094000	AF	DS		C	Leaf spring	ｲﾀﾊﾞﾈ
19	0GZFB30076000	AY	FQ		C	Guide 2	ｺﾃｲｶﾞｲﾄﾞ(2)
20	0GZ4F10299000	BA	FX		C	Guide 1	ｺﾃｲｶﾞｲﾄﾞ(1)
21	0GZFB30204000	AE	DS		C	Sensor mount	ｸﾛｯｸｾﾝｻﾀﾞｲ
22	0GZFH77326000	AM	EG		B	Photo interrupter	ﾌｫﾄｲﾝﾀﾗﾌﾟﾀ
23	0GZFB30081000	AG	DX		C	Sensor mount	ﾉﾝｿｰﾄｾﾝｻﾀﾞｲ
24	0GZWG85079000	AL	EB		B	Photo interrupter	ﾌｫﾄｲﾝﾀﾗﾌﾟﾀ
25	0GZFS32137000	AC	DD		C	Torsion spring	ﾈｼﾞﾘﾊﾞﾈ
26	0GZFB30068000	AE	DS		C	Sensor lever	ｾﾝｻﾚﾊﾞｰ
27	0GZFS19051000	AA	DD		C	Screw (M3)	ﾀﾞﾝﾋﾞｽ
28	0GZFB30080000	AH	DX		C	Sensor mount	ｿｰﾄｾﾝｻﾀﾞｲ
29	0GZFS62568000	AK	DX		C	Torsion spring	ﾈｼﾞﾘﾊﾞﾈ
30	0GZ4E20024000	AR	EQ	N	C	Pin plate	ﾋﾟﾝﾌﾟﾚｰﾄ
31	0GZFB30092000	AT	EZ		C	Guide	ｶﾞｲﾄﾞ
32	0GZFB30205000	AM	EG		C	Cable guide 2	ﾊﾝｿｳｺｰﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ(2)
33	0GZ4H16140000	AR	EQ	N	C	Cushion	ｼｰﾙﾄﾞﾌｨﾝｶﾞｰ
	ﾕﾆｯﾄ (Unit)						
901	0GZ4G10575000	CP	VF	N	E	Feeder assembly	ﾊﾝｿｳﾕﾆｯﾄ

6 搬送ﾕﾆｯﾄ2(Transport assembly 2)



7 搬送ﾕﾆｯﾄ3(Transport assembly 3)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
		Ex.	Ja.				
1	0GZXB12400606	AA	DD		C	Screw (3 X 6)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ
2	0GZ4A11208000	AF	DS		C	Handle cover	ﾊﾝﾄﾞﾙｶﾊﾞｰ
3	0GZXB47400809	AB	DJ		C	Screw (4 X 8)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞ
4	0GZFB30198000	AF	DS		C	Handle plate	ﾊﾝﾄﾞﾙﾄﾘｿｹﾊﾞﾝ
5	0GZFS19168000	AE	DJ		C	Screw (M4)	ﾀﾞﾝﾋﾞｽ
6	0GZFS62207000	AD	DJ		C	Torsion spring	ﾈｼﾞﾘﾊﾞﾈ
7	0GZFB34200000	AM	EG		B	Static charge eliminator	ｶﾐｼﾞｮﾃﾞﾝｷ
8	0GZFB30087000	AG	DX		C	Leaf spring	ｲﾀﾊﾞﾈ
9	0GZFE80269000	AB	DJ		C	Transport roller	ﾊﾝｿｳｺﾛ
10	0GZFB30066000	AR	EQ		C	Lower guide 1	ｼﾀｶﾞｲﾄﾞ(1)
11	0GZFS62208000	AD	DJ		C	Torsion spring	ﾈｼﾞﾘﾊﾞﾈ
12	0GZXF90540000	AQ	EQ		B	Timing belt	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ
13	0GZFS19002000	AC	DJ		C	Screw (M4)	ﾀﾞﾝﾋﾞｽ
14	0GZFS62213000	AD	DJ		C	Tension spring	ﾋｯﾊﾟﾘﾊﾞﾈ
15	0GZFF53799000	AK	DX		C	Belt tensioner	ﾍﾞﾙﾄﾃﾝｼｮﾅ
16	0GZFS53403000	AE	DJ		C	Pulley 16T	16Tﾌﾟｰﾘ
17	0GZXD21100502	AA	DD		C	E type ring	Eﾘﾝｸﾞ
18	0GZXG34008305	BB	GD	N	C	Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
19	0GZFF53804000	AH	DX		C	Pin plate 1	ﾋﾟﾝﾌﾟﾚｰﾄ(1)
20	0GZFB30091000	AF	DS		C	Shaft support	ｶﾞｲﾄﾞｼﾞｸﾀﾞｲ
21	0GZRS11016000	AG	DX		C	Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
22	0GZFS53403000	AE	DJ		C	Pulley 16T	16Tﾌﾟｰﾘ
23	0GZFF53798000	AQ	EQ		C	Rear frame	ﾌﾚｰﾑｳｼﾛ
24	0GZFB30097000	AL	EB		C	Gear shaft	ｷﾞｱｼﾞｸ
25	0GZFS62204000	AD	DJ		C	Torsion spring	ﾈｼﾞﾘﾊﾞﾈ
26	0GZFB37813000	AG	DX		C	Leaf spring	ｲﾀﾊﾞﾈ
27	0GZFB34201000	AF	DS		C	Plate	ｱｰｽﾊﾞﾈ
28	0GZFB30074000	AW	FG		C	Lower guide 2	ｼﾀｶﾞｲﾄﾞ(2)
29	0GZFS62203000	AD	DJ		C	Torsion spring	ﾈｼﾞﾘﾊﾞﾈ
30	0GZFB37812000	AU	EZ		B	Static chage eliminator	ｶﾐｼﾞｮﾃﾞﾝｷ
31	0GZFB30196000	AM	EG		C	Eliminator plate	ｼﾞｮﾃﾞﾝｼﾝﾄﾘｿｹﾊﾞﾝ
32	0GZFB37459000	AU	EZ		C	Outer roller	ｿｰﾄﾛｰﾗ
33	0GZFB30089000	AY	FQ		C	Swing guide	ﾖｳﾄﾞｳｶﾞｲﾄﾞ
34	0GZFB30062000	AT	EZ		C	Roller	ﾁｭｳｶﾝﾛｰﾗ
35	0GZFB30203000	AN	EQ		C	Guide	ｶﾞｲﾄﾞ
36	0GZFB30085000	AS	EZ		C	Front frame	ﾌﾚｰﾑﾏｴ
37	0GZFS11451000	AD	DJ		C	Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
38	0GZXG34008305	BB	GD	N	C	Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
39	0GZ4A11207000	AU	EZ		C	Guide knob	ｶﾞｲﾄﾞﾂﾏﾐ
40	0GZXD22100302	AA	DD		C	Grip spring	ｸﾞﾘｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ
41	0GZFF53813000	AK	DX		C	Pin plate 2	ﾋﾟﾝﾌﾟﾚｰﾄ(2)
	ﾕﾆｯﾄ (Unit)						
901	0GZ4G10575000	CP	VF	N	E	Feeder assembly	ﾊﾝｿｳﾕﾆｯﾄ

7 搬送ﾕﾆｯﾄ3(Transport assembly 3)



8 搬送ﾕﾆｯﾄ4(Transport assembly 4)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
		Ex.	Ja.				
1	0GZXA90629000	AC	DJ		C	Screw (4 X 8)	RSﾀｲﾄﾈｼﾞ
2	0GZ4A11180000	AL	EB		C	Plate R2	ﾊﾝｿｳｶﾞｲﾄﾞｿｸﾊﾞﾝ R2
3	0GZXD22100802	AC	DJ	N	C	Grip ring	ｸﾞﾘｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ
4	0GZ4A12217000	AD	DJ	N	C	Flange	ﾌﾗﾝｼﾞ
5	0GZ4A12218000	AN	EQ	N	B	Timing belt	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ
6	0GZ4A12216000	AF	DS	N	C	Pulley	ﾌﾟｰﾘ
7	0GZXD21100642	AA	DD		C	E type ring (E6.4)	Eﾘﾝｸﾞ 6.4
8	0GZXG90094000	AW	FG	N	C	Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
9	0GZXD22100602	AA	DD		C	G type ring	Gﾘﾝｸﾞ
10	0GZ4A12214000	AF	DS	N	C	Pulley gear	ﾌﾟｰﾘｷﾞｱ
11	0GZFS19076000	AB	DD		C	Screw,stepped (M4)	ﾀﾞﾝﾋﾞｽ 1.9
12	0GZ4A12222000	AF	DS	N	C	Pressure spring	ｶｱﾂﾊﾞﾈ
13	0GZ4F10640000	AP	EQ	N	C	Plate R1	ﾊﾝｿｳｶﾞｲﾄﾞｿｸﾊﾞﾝ R1
14	0GZ4A12220000	AE	DJ	N	C	Pressure control plate R	ｶｱﾂｷｾｲﾊﾞﾝ R
15	0GZ4A12221000	AE	DJ	N	C	Pressure control plate F	ｶｱﾂｷｾｲﾊﾞﾝ F
16	0GZ4A12210000	AN	EQ	N	C	Lower guide (1)	ｼﾀｶﾞｲﾄﾞ(1)
17	0GZXG34008305	BB	GD	N	C	Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
18	0GZXD21100502	AA	DD		C	E type ring	Eﾘﾝｸﾞ
19	0GZ4A12223000	AE	DS	N	C	Roller holder plate R	ﾛｰﾗｰｼｼﾞﾊﾞﾝ R
20	0GZ4A12206000	AP	EQ	N	C	Pressure roller	ｶｱﾂﾛｰﾗ
21	0GZ4A12224000	AE	DS	N	C	Roller holder plate F	ﾛｰﾗｰｼｼﾞﾊﾞﾝ F
22	0GZ4A12207000	BH	GX	N	C	Rubber roller	ｺﾞﾑ ﾛｰﾗ
23	0GZ4F10641000	BA	FX	N	C	Upper guide (2)	ｳｴｶﾞｲﾄﾞ(2)
24	0GZ4A12212000	AP	EQ	N	C	Upper guide (1)	ｳｴｶﾞｲﾄﾞ(1)
25	0GZ4A12211000	AU	FG	N	C	Lower guide (2)	ｼﾀｶﾞｲﾄﾞ(2)
26	0GZ4A12209000	AN	EQ	N	C	Plate F1	ﾊﾝｿｳｶﾞｲﾄﾞｿｸﾊﾞﾝ F1
27	0GZ4A11178000	AM	EG		C	Plate F2	ﾊﾝｿｳｶﾞｲﾄﾞｿｸﾊﾞﾝ F2
	ﾕﾆｯﾄ (Unit)						
901	0GZ4G10575000	CP	VF	N	E	Feeder assembly	ﾊﾝｿｳﾕﾆｯﾄ

8 搬送ﾕﾆｯﾄ4(Transport assembly 4)



9 ﾋﾞﾝﾕﾆｯﾄ1(Bin assembly 1)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
		Ex.	Ja.				
1	0GZFA54969000	AA	DD		C	Bin spring	ﾋﾞﾝﾊﾞﾈ
2	0GZFB30001000	BA	FX		C	Bin	ｿｰﾄﾋﾞﾝ
3	0GZFB30029000	AC	DJ		C	Roller 1	ﾋﾞﾝﾛｰﾗ(1)
4	0GZFB30008000	AC	DJ		C	Roller	ﾋﾞﾝﾛｰﾗ
5	0GZFB30187000	AD	DJ		C	Roller	ｺﾛ
6	0GZXB12400809	AB	DJ		C	Screw (4 X 8)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ
7	0GZFB30178000	AQ	EQ		C	Motor cover	ｾｲｺﾞｳﾓｰﾀｶﾊﾞｰ
8	0GZFH61168000	BS	MJ		B	Motor	ﾓｰﾀ
9	0GZXB47401207	AB	DJ		C	Screw (4 X 12)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞ
10	0GZFF53785000	AL	EB		C	Positioning plate	ｲﾁｷﾞﾒﾌﾟﾚｰﾄ
11	0GZXH90086000	BA	FX		C	Rubber	ﾀﾞﾝﾊﾟｰ
12	0GZFS62197000	AC	DJ		C	Tension spring	ﾋｯﾊﾟﾘﾊﾞﾈ
13	0GZFF53787000	AU	EZ		C	Swing upper plate	ﾌﾟﾚｰﾄｽｲﾝｸﾞ(ｳｴ)
14	0GZFS60382000	BA	FX		C	Gear 20T/61T	20T/61Tｷﾞｱ
15	0GZFS56383000	AG	DS		C	Roller	ｺﾛ
16	0GZFS60380000	AH	DX		C	Gear 34T/60T	34T/60Tｷﾞｱ
17	0GZFS56384000	AD	DJ		C	Roller	ｺﾛ
18	0GZXF90558000	AU	EZ		B	Timing belt	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ
19	0GZFF53786000	AR	EQ		C	Swing lower plate	ﾖｳﾄﾞｳﾌﾟﾚｰﾄ(ｼﾀ)
20	0GZFB30021000	AD	DJ		C	Multi guide pin	ﾏﾙﾁｶﾞｲﾄﾞﾋﾟﾝ
21	0GZ4A11224000	BA	FX		C	Front cover	ﾋﾟﾝｽﾗｲﾀﾞ(ﾏｴ)
22	0GZ4A11228000	AT	EZ		C	Multi guide	ﾏﾙﾁｶﾞｲﾄﾞ
23	0GZFS62198000	AE	DJ		C	Torsion spring	ﾈｼﾞﾘﾊﾞﾈ
24	0GZFS60391000	AD	DJ		C	Gear 18T	18Tｷﾞｱ
25	0GZ4A11212000	AS	EQ		C	Frame cover 2	ﾋﾟﾝﾌﾚｰﾑｶﾊﾞｰ(2)
26	0GZ4A11192000	AK	EB		C	Bin frame lower cover	ﾋﾟﾝﾌﾚｰﾑｼﾀｶﾊﾞｰ
27	0GZWT20030000	AB	DJ		C	Harness band	ﾀﾊﾞｾﾝﾊﾞﾝﾄﾞ
28	0GZ4A11227000	AF	DS		C	Cable support	ｺｰﾄﾞｵｻｴ
29	0GZFS59356000	AE	DS		C	Screw (5 X 6)	ﾀﾞﾝﾋﾞｽ
30	0GZXG26010305	AR	EQ		B	Ball bearing	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
31	0GZFB30019000	AD	DJ		C	Roller 3	ﾋﾞﾝﾛｰﾗ
32	0GZXB12300609	AA	DD		C	Screw (3 X 6)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ
34	0GZXZ90385000	AZ	FQ		C	Slide rail	ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ
35	0GZXB72100509	AB	DJ		C	Nut (φ5)	ﾅｯﾄ
36	0GZFF54393000	AR	EQ		C	Tension plate	ﾃﾝｼｮﾅﾊﾞﾝ
37	0GZFS62215000	AD	DJ		C	Tension spring	ﾃﾝｼｮﾅﾊﾞﾈ
38	0GZFE63048000	AN	EG		C	Protect plate	ｼﾞｸﾀﾞｵﾚﾎﾞｳｼｲﾀ
39	0GZFB30016000	AE	DJ		C	Holder	ﾎﾙﾀﾞ
40	0GZFB30049000	AG	DS		C	Sensor plate	ﾖｳﾄﾞｳｾﾝｻﾌﾟﾚｰﾄ
41	0GZWG85079000	AL	EB		B	Photo interrupter	ﾌｫﾄｲﾝﾀﾗﾌﾟﾀ
42	0GZFS19054000	AD	DJ		C	Screw (M4)	ﾀﾞﾝﾋﾞｽ
43	0GZFB30017000	AG	DX		C	Flag	ﾌﾗｯｸﾞ
44	0GZFS62201000	AC	DJ		C	Tension spring	ﾋｯﾊﾟﾘﾊﾞﾈ
45	0GZVT20001006	AC	DJ		C	Support PCB	ﾛｯｷﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄ
46	0GZVT20015014	AC	DJ		C	Support PCB	ﾛｯｷﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄ
47	0GZFB34215000	AL	EB		C	Sheet PWB	ﾏｲﾗPWB
48	0GZFG26656000	BS	MW		E	Bin unit control PWB assembly	ﾋﾞﾝﾕﾆｯﾄｾｲｷﾞｮｶｲﾛｷﾊﾞﾝ
49	0GZFB30048000	AF	DS		C	Sensor plate	ﾏﾙﾁｾﾝｻﾌﾟﾚｰﾄ
51	0GZXF90535000	AP	EQ		B	Timing belt 62T	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ62T
52	0GZXD21100322	AA	DD		C	E type ring	Eﾘﾝｸﾞ
53	0GZFB30026000	AC	DJ		C	Spacer	ｽﾍﾟｰｻ
54	0GZFS60393000	AD	DJ		C	Pulley 14T	14Tﾌﾟｰﾘ
55	0GZXD32160052	AC	DJ		C	Dowel pin	ﾍｲｺｳﾋﾟﾝ
56	0GZFS62200000	AC	DJ		C	Tension spring	ﾋｯﾊﾟﾘﾊﾞﾈ
57	0GZFB30042000	AE	DJ		C	Sensor flag plate	ﾀﾊﾞｵｼｾﾝｻﾌﾗｯｸﾞ
58	0GZXD21100402	AA	DD		C	E type ring	Eﾘﾝｸﾞ
59	0GZFB30010000	AF	DS		C	Pin guide	ﾋﾟﾝｶﾞｲﾄﾞ
60	0GZFS62216000	AD	DJ		C	Rack spring	ﾗｯｸﾊﾞﾈ
61	0GZXB12300409	AA	DD		C	Screw (3 X 4)	ﾋﾞｽ
62	0GZFF54806000	AR	EQ		C	Plate	ﾗｯｸﾎｷｮｳﾊﾞﾝ
63	0GZFB30059000	AP	EQ		C	Rack	ﾗｯｸﾀﾊﾞｵｼ
64	0GZFS19170000	AC	DJ		C	Screw	ﾀﾞﾝﾋﾞｽ
65	0GZFB30014000	AL	EB		C	Rolet support	ﾛｰﾚｯﾄｵｻｴ
	0GZFB30033000	BF	GN		C	Bar	ｷｼﾞｭﾝﾎﾞｳ
66	0GZFB30058000	AY	FQ		C	Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ
67	0GZFB30047000	AR	EQ		C	Guide plate	ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ
68	0GZFF53789000	AN	EG		C	Guide support	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｲﾄﾞｼﾊﾞﾝ
69	0GZFB30028000	AE	DJ		C	Roller	ｺﾛ
70	0GZFB30020000	AF	DS		C	Gear 12T	12Tｷﾞｱ
71	0GZFS60392000	AE	DJ		C	Gear 18T	18Tｷﾞｱ
72	0GZFF53790000	AL	EB		C	Plate support	ﾌﾟﾚｰﾄｶｻ
73	0GZFS60396000	AE	DJ		C	Gear 18T	18Tｷﾞｱ
74	0GZFS60394000	AE	DJ		C	Gear 18T	18Tｷﾞｱ
75	0GZFS62196000	AE	DS		C	Torsion spring	ﾈｼﾞﾘﾊﾞﾈ
76	0GZFB30044000	AE	DS		C	Leaf spring	ｲﾀﾊﾞﾈ
77	0GZFB30018000	AC	DJ		C	Arm cover	ｱｰﾑﾌﾀ
78	0GZXB12402509	AB	DJ		C	Screw (4 X 25)	ﾋﾞｽ
79	0GZFB30013000	AK	DX		C	Swing arm	ﾖｳﾄﾞｳｱｰﾑ
80	0GZFB31797000	AE	DS		C	Screw (M5)	ﾈｼﾞ
81	0GZFB30040000	AG	DX		C	Swing upper plate	ﾖｳﾄﾞｳﾌﾟﾚｰﾄ(ｳｴ)

9 ﾋﾞﾝﾕﾆｯﾄ1(Bin assembly 1)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
		Ex.	Ja.				
82	0GZFB30057000	BA	FX		C	Center shaft	ｾﾝﾀｼｬﾌﾄ
83	0GZFB30054000	AG	DX		C	Swing lower plate	ﾖｳﾄﾞｳﾌﾟﾚｰﾄ(ｼﾀ)
84	0GZFB30055000	AF	DS		C	Leaf spring	ｲﾀﾊﾞﾈ
85	0GZXB12401209	AB	DJ		C	Screw (4×12)	ﾋﾞｽ
86	0GZFB30012000	AL	EB		C	Gear 41T	41Tｷﾞｱ
87	0GZFB34216000	AP	EQ		C	Plate	ﾎｷｮｳﾊﾞﾝ
88	0GZXB12403509	AB	DJ		C	Screw (4×35)	ﾋﾞｽ
89	0GZWE85168000	AX	FG	N	C	Ferrite core (200V series)	ﾌｪﾗｲﾄｺｱｰ
501	0GZFG55071000	BA	FX		E	Bin unit	ﾋﾞﾝﾕﾆｯﾄ
502	0GZFG55067000	BE	GN		E	Arm swing unit	ｱｰﾑｽｲﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ
503	0GZFG55060000	BV	RB		E	Motor unit	ｾｲｺﾞｳﾓｰﾀﾕﾆｯﾄ
504	0GZFG55064000	AS	EQ		E	Sensor unit	ﾖｳｿｳｾﾝｻｰﾕﾆｯﾄ
	ﾕﾆｯﾄ (Unit)						
901	0GZ4G10196000	DF	**		E	Bin assembly	ﾋﾞﾝﾕﾆｯﾄ

9 ﾋﾞﾝﾕﾆｯﾄ1(Bin assembly 1)



10 ﾋﾞﾝﾕﾆｯﾄ2(Bin assembly 2)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
		Ex.	Ja.				
1	0GZWT25169000	AC	DJ		C	Harness band	ﾀﾊﾞｾﾝﾊﾞﾝﾄﾞ
2	0GZXD90104000	AB	DJ		C	Dowel pin	ﾍｲｺｳﾋﾟﾝ
3	0GZFS60391000	AD	DJ		C	Gear 18T	18Tｷﾞｱ
4	0GZFS60389000	AE	DS		C	Gear 14T/72T	14T/72Tｷﾞｱ
5	0GZXB47401207	AB	DJ		C	Screw (4 X 12)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞ
6	0GZFF53788000	AR	EQ		C	Multi plate	ﾏﾙﾁﾌﾟﾚｰﾄ
7	0GZFS60390000	AE	DJ		C	Gear 52T	52Tｷﾞｱ
8	0GZFS54867000	AH	DX		C	Multi shaft 1	ﾏﾙﾁｼﾞｸ(1)
9	0GZXD21100402	AA	DD		C	E type ring	Eﾘﾝｸﾞ
10	0GZFF30622000	AM	EG		C	Harness	ﾀﾊﾞｾﾝ
11	0GZFH61170000	BB	GD		B	Motor	ﾓｰﾀ
12	0GZXB12300609	AA	DD		C	Screw (3 X 6)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ
13	0GZ4A11229000	BB	GD		C	Frame cover 1	ﾋﾞﾝﾌﾚｰﾑｶﾊﾞｰ(1)
14	0GZXB12401209	AB	DJ		C	Screw (4 X 12)	ﾋﾞｽ
15	0GZFG15473000	AM	EG		B	LED PCB	ﾊｯｺｳｿｼ
16	0GZ4A11214000	BC	GD		C	Bin cover	ﾋﾞﾝｶﾊﾞｰ
17	0GZ4A11225000	BA	FX		C	Front cover	ﾋﾞﾝｽﾗｲﾀﾞ(ｳｼﾛ)
18	0GZFB34206000	AN	EG		C	Plate	ｳｹｲﾀ
19	0GZFB34205000	AK	EB		C	Plate	ｳｹｲﾀ
20	0GZFB30009000	AL	EB		C	Cable cover 1	ﾀﾊﾞｾﾝｶﾊﾞｰ
21	0GZXB12400809	AB	DJ		C	Screw (4 X 8)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ
22	0GZFB30016000	AE	DJ		C	Holder	ﾎﾙﾀﾞ
23	0GZFB30043000	AG	DX		C	Sensor plate	ｽｲﾝｸﾞｾﾝｻﾌﾟﾚｰﾄ
24	0GZFH63562000	AX	FG		C	Photo interrupter	ﾌｫﾄｲﾝﾀﾗﾌﾟﾀ
25	0GZXB12300409	AA	DD		C	Screw (3 X 4)	ﾋﾞｽ
26	0GZFB30179000	AH	DX		C	HP sensor cover	HPｾﾝｻｶﾊﾞｰ
27	0GZFG26658000	AP	EQ		E	Sensor PWB assembly	ｼﾞｭｺｳｾﾝｻｷﾊﾞﾝ
28	0GZFB34207000	AK	DX		C	Plate	ｾﾝｻﾀﾞｲ
29	0GZXD21100322	AA	DD		C	E type ring	Eﾘﾝｸﾞ
30	0GZFF53782000	AP	EQ		C	Swing plate 1	ﾖｳﾄﾞｳﾌﾟﾚｰﾄ
31	0GZFS60388000	AG	DX		C	Gear 18T/102T	18T/102Tｷﾞｱ
32	0GZFF53783000	AY	FQ		C	Gear unit	ｷﾞｱﾕﾆｯﾄ
33	0GZFS62199000	AD	DJ		C	Tension spring	ﾋｯﾊﾟﾘﾊﾞﾈ
34	0GZFB30045000	AE	DS		C	Sensor plate	ﾀﾊﾞｵｼｾﾝｻﾌﾟﾚｰﾄ
35	0GZWG85079000	AL	EB		B	Photo interrupter	ﾌｫﾄｲﾝﾀﾗﾌﾟﾀ
36	0GZFF53784000	AK	EB		C	Swing plate 2	ﾖｳﾄﾞｳﾌﾟﾚｰﾄ(2)
37	0GZFS60379000	AF	DS		C	Gear 36T	36Tｷﾞｱ
38	0GZFS56391000	AF	DS		C	Spacer	ｺﾛ
39	0GZFH61169000	BQ	LP		B	Motor	ﾓｰﾀ
40	0GZXH90089000	BH	HC		C	Fly	ﾌﾗｲﾎｲﾙ
41	0GZXB62400508	AC	DJ		C	Screw	ﾋﾞｽ
42	0GZFB30046000	AL	EB		C	Solenoid plate	ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾝ
43	0GZXB12300605	AB	DJ		C	Screw (3 X 6)	ﾋﾞｽ
44	0GZFF53805000	BB	GD		B	Solenoid	ｿﾚﾉｲﾄﾞ
45	0GZXB72100509	AB	DJ		C	Nut (φ5)	ﾅｯﾄ
46	0GZFB30019000	AD	DJ		C	Roller 3	ﾋﾞﾝﾛｰﾗ
47	0GZXG26010305	AR	EQ		B	Ball bearing	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
48	0GZFS59356000	AE	DS		C	Screw (5 X 6)	ﾀﾞﾝﾋﾞｽ
49	0GZFB30041000	AP	EQ		C	Cable cover 2	ﾀﾊﾞｾﾝｶﾊﾞｰ(2)
50	0GZFB30032000	BC	GD		C	Plate bin	ﾌﾟﾚｰﾄﾋﾞﾝ
51	0GZWT25135000	AD	DJ		C	Harness holder	ﾜｲﾔﾎﾙﾀﾞ
52	0GZ4A11226000	BD	GN		D	Copy tray	ﾉﾝｿｰﾄﾄﾚｲ
501	0GZFG55066000	BF	GN		E	Motor unit	ﾏﾙﾁﾓｰﾀﾕﾆｯﾄ
502	0GZFG55058000	BU	NN		E	Push unit	ﾀﾊﾞｵｼﾕﾆｯﾄ
	ﾕﾆｯﾄ (Unit)						
901	0GZ4G10196000	DF	* *		E	Bin assembly	ﾋﾞﾝﾕﾆｯﾄ

10 ﾋﾞﾝﾕﾆｯﾄ2(Bin assembly 2)



11 ｽﾃｲﾌﾟﾗﾕﾆｯﾄ1(Stapler assembly 1)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
		Ex.	Ja.				
1	0GZXA90628000	AC	DJ		C	Screw (4 X 8)	RSﾀｲﾄﾈｼﾞ
2	0GZFB29974000	AL	EB		C	Move sensor plate	ﾑｰﾌﾟｾﾝｻﾌﾟﾚｰﾄ
3	0GZFS59358000	AE	DS		C	Screw (6 X 3.5)	ﾀﾞﾝﾋﾞｽ
4	0GZFS56389000	AC	DJ		C	Roller	ｺﾛ
5	0GZFF53778000	BH	GX		C	Stapler stay	ｽﾃｲﾌﾟﾙｽﾃｲ
6	0GZXA90629000	AC	DJ		C	Screw (4 X 8)	RSﾀｲﾄﾈｼﾞ
7	0GZFB29948000	AT	EZ		C	Upper latch cover	ﾗｯﾁｶﾊﾞｰ(ｳｴ)
8	0GZFF53812000	AN	EQ		C	Latch lock plate	ﾗｯﾁﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ
9	0GZFF53806000	AL	EB		C	Arm plate	ﾗｯﾁｱｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ
10	0GZFB31801000	AL	EB		C	Stapler plate	ｽﾃｲﾌﾟﾙﾎｷｮｳﾊﾞﾝ
11	0GZFS62188000	AD	DJ		C	Torsion spring	ﾈｼﾞﾘﾊﾞﾈ
12	0GZFB29972000	AH	DX		C	Latch arm	ﾗｯﾁｱｰﾑ
13	0GZXD21100642	AA	DD		C	E type ring	Eﾘﾝｸﾞ
14	0GZFB29949000	AU	EZ		C	Lower latch cover	ﾗｯﾁｶﾊﾞｰ(ｼﾀ)
15	0GZFS62194000	AD	DJ		C	Tension spring	ﾋｯﾊﾟﾘﾊﾞﾈ
16	0GZ4A11209000	AH	DX		C	Latch lever	ﾗｯﾁﾚﾊﾞｰ
17	0GZFF53779000	AP	EQ		C	Tensioner plate	ﾃﾝｼｮﾅﾌﾟﾚｰﾄ
18	0GZFS53400000	AF	DS		C	Pulley 36T	36Tﾌﾟｰﾘ
19	0GZXF90537000	AT	EZ		B	Timing belt	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ
20	0GZFS56381000	AD	DJ		C	Flange	ﾌﾗﾝｼﾞ
21	0GZFF54799000	AP	EQ		C	Pin plate	ﾋﾟﾝﾌﾟﾚｰﾄ
22	0GZXD21100502	AA	DD		C	E type ring	Eﾘﾝｸﾞ
23	0GZFS56377000	AD	DJ		C	Roller	ｺﾛ
24	0GZFB29954000	AE	DS		C	Lock plate 2	ﾍﾞﾙﾄﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ(2)
25	0GZFB29975000	AG	DS		C	Lock plate 1	ﾍﾞﾙﾄﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ(1)
26	0GZFS53399000	AG	DX		C	Gear 80T/pulley 36T	80Tｷﾞｱ/36Tﾌﾟｰﾘ
27	0GZWT25056000	AD	DJ		C	Saddle	ｻﾄﾞﾙ
28	0GZXB12300609	AA	DD		C	Screw (3 X 6)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ
29	0GZFS62193000	AC	DJ		C	Tension spring	ﾋﾊﾟﾘﾊﾞﾈ
30	0GZFF53781000	AV	FG		C	Motor plate	ﾑｰﾌﾟﾓｰﾀﾌﾟﾚｰﾄ
31	0GZFF53814000	AY	FQ		B	Solenoid unit	ｿﾚﾉｲﾄﾞﾕﾆｯﾄ
32	0GZWT25169000	AC	DJ		C	Band	ﾀｲﾗｯﾌﾟ
33	0GZFH61166000	BD	GN		B	Step motor	ﾓｰﾀ
34	0GZFB30189000	AR	EQ		C	Wheel-fly	ﾌﾗｲﾎｲﾙ
35	0GZXB62300408	AC	DJ		C	Hex socket screw	ｾｯﾄﾋﾞｽ
36	0GZXB12400609	AA	DD		C	Screw (4 X 6)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ
37	0GZXD14200402	AA	DD		C	Outer toothed lock washer	ｷｸｻﾞ
38	0GZFF30623000	AF	DS		C	Grounding harness	ｱｰｽｾﾝ
39	0GZFB36669000	AK	DX		C	Sensor plate	ｾﾝｻｰﾌﾟﾚｰﾄ
	ﾕﾆｯﾄ (Unit)						
901	0GZ4G10201000	CZ	**		E	Stapler assembly	ｽﾃｲﾌﾟﾗﾕﾆｯﾄ

11 ｽﾃｲﾌﾟﾗﾕﾆｯﾄ1(Stapler assembly 1)



12 ｽﾃｲﾌﾟﾗﾕﾆｯﾄ2(Stapler assembly 2)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
		Ex.	Ja.				
1	0GZFF53807000	AT	EZ		C	Sensor holder	ｶﾐｹﾝﾁｾﾝｻﾎﾙﾀﾞ
2	0GZXB12300609	AA	DD		C	Screw (3 X 6)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ
3	0GZFB29993000	AE	DS		C	Sensor cover	ｶﾐｹﾝﾁｾﾝｻｶﾊﾞｰ
4	0GZXB47300809	AB	DJ		C	Screw (3 X 8)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞ
5	0GZFG26659000	AR	EQ		E	Sensor PWB assembly	ｶﾐｹﾝﾁｾﾝｻｷﾊﾞﾝ
6	0GZVS11028003	AC	DJ		C	Pin assembly (3p)	ﾋﾟﾝｱｾﾝﾌﾞﾘ
7	0GZWG15373000	AH	DX		B	LED (TLN119B)	LED
8	0GZWG35104000	AK	DX		B	Photo interrupter	ﾌｫﾄｲﾝﾀﾗﾌﾟﾀ
9	0GZ4A11211000	CG	UM		E	Stapler	ｽﾃｲﾌﾟﾗ
10	0GZ4A11210000	BE	GN		C	Staple cartridge	ﾊﾘ
11	0GZXD21100502	AA	DD		C	E type ring	Eﾘﾝｸﾞ
12	0GZFS62191000	AC	DJ		C	Tension spring	ﾋｯﾊﾟﾘﾊﾞﾈ
13	0GZFF53808000	AQ	EQ		C	Safety arm	ｾｰﾌﾃｨｱｰﾑ
14	0GZFE90339000	AC	DJ		C	Screw (3 X 16)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ
15	0GZFF30241000	AU	FG		B	Switch	ｱﾝｾﾞﾝｽｲｯﾁ
16	0GZXA90629000	AC	DJ		C	Screw (4 X 8)	RSﾀｲﾄﾈｼﾞ
17	0GZXB47400809	AB	DJ		C	Screw (4 X 8)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞ
18	0GZFB29960000	AE	DJ		C	Turn cam 2	ﾀｰﾝｶﾑ(2)
19	0GZFF55211000	AU	EZ		C	Stapler cover	ｽﾃｲﾌﾟﾗｶﾊﾞｰ
20	0GZFF30624000	AQ	EQ		C	Harness	ﾁｭｳｹｲﾀﾊﾞｾﾝ
21	0GZWT25169000	AC	DJ		C	Band	ﾀｲﾗｯﾌﾟ
22	0GZFF53770000	AN	EQ		C	Safety plate	ｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾚｰﾄ
23	0GZXA90628000	AC	DJ		C	Screw (4 X 8)	RSﾀｲﾄﾈｼﾞ
24	0GZWT20434000	AC	DJ		C	Cable clip	ﾛｯｷﾝｸﾞﾜｲﾔｻﾄﾞﾙ
25	0GZXB12400609	AA	DD		C	Screw (4 X 6)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ
26	0GZFB29988000	AH	DX		C	Turn support	ﾀｰﾝｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ
27	0GZFS62190000	AC	DJ		C	Torsion spring	ﾈｼﾞﾘﾊﾞﾈ
28	0GZFF53809000	AZ	FQ		B	Solenoid unit	ｿﾚﾉｲﾄﾞﾕﾆｯﾄ
29	0GZFH63495000	AX	FG		E	Sensor PWB	ｾﾝｻｷﾊﾞﾝ
30	0GZXG36010305	AT	EZ		B	Bearing	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
31	0GZWT20204000	AB	DJ		C	Cable clip	ｴｯｼﾞｻﾄﾞﾙ
32	0GZFF53811000	AP	EQ		C	Turn plate	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ
33	0GZFA60768000	AD	DJ		C	Stopper	ｽﾄｯﾊﾟ
34	0GZFF53774000	AU	EZ		C	Turn plate	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ
35	0GZFG26669000	AW	FG		C	Staple connect cable	ｽﾃｲﾌﾞﾙﾁｭｳｹｲｿｸｾﾝ
36	0GZFB29994000	AK	DX		C	Swing rail guide	ｽｲﾝｸﾞﾚｰﾙｶﾞｲﾄﾞ
37	0GZXG25013405	AT	EZ		C	Roller	ｺﾛ
38	0GZXG35010405	AT	EZ		C	Roller	ｺﾛ
39	0GZFF53771000	AY	FQ		C	Swing plate	ﾖｳﾄﾞｳﾃｰﾌﾞﾙ
40	0GZFB29971000	AF	DS		C	Turn guide	ﾀｰﾝｶﾞｲﾄﾞ
41	0GZFB29944000	AG	DX		C	Turm lock 2	ﾀｰﾝﾛｯｸ(2)
42	0GZ4A11200000	AE	DS		C	Lock lever	ﾛｯｸﾘﾘｰｽﾚﾊﾞｰ
43	0GZFF53791000	AE	DS		C	Stopper sheet	ｽﾄｯﾊﾟｰｼｰﾄ
44	0GZFB29950000	AE	DJ		C	Paper arm	ｶﾐｵｻｴｱｰﾑ
45	0GZFB29951000	AG	DX		C	Paper link 1	ｶﾐｵｻｴﾘﾝｸ(1)
46	0GZFS59360000	AC	DJ		C	Screw (M4)	ﾀﾞﾝﾋﾟｽ
47	0GZXB12300509	AA	DD		C	Screw (3 X 5)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ
48	0GZFF53777000	AZ	FQ		B	Solenoid unit	ｿﾚﾉｲﾄﾞﾕﾆｯﾄ
49	0GZFS62201000	AC	DJ		C	Tension spring	ﾋｯﾊﾟﾘﾊﾞﾈ
50	0GZWG85206000	AL	EB		B	Photo interrupter	ﾌｫﾄｲﾝﾀﾗﾌﾟﾀ
51	0GZWT25035000	AD	DJ		C	Cable clip	ｴｯｼﾞｻﾄﾞﾙ
52	0GZFF53775000	BA	FX		C	Move plate	ﾑｰﾌﾞﾃｰﾌﾞﾙ
53	0GZFB31802000	AG	DX		C	Plate	ﾎｷｮｳﾊﾞﾝ
54	0GZFB29977000	AH	DX		C	Stapler duct	ｽﾃｲﾌﾟﾗﾊｰﾈｽﾀﾞｸﾄ
55	0GZXD21100642	AA	DD		C	E type ring	Eﾘﾝｸﾞ
56	0GZFF53772000	AX	FG		E	Connecting rod unit	ｺﾝﾛｯﾄﾞｸﾐ
57	0GZFS53397000	AG	DX		C	Pulley	ﾌﾟｰﾘ
58	0GZXF90539000	AQ	EQ		B	Timing belt	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ
59	0GZFB29956000	AN	EG		C	Sensor cover	ﾖｳﾄﾞｳｾﾝｻｶﾊﾞｰ
60	0GZWC45105000	AQ	EQ		B	Switch	ｽｲｯﾁ
61	0GZXF90538000	AP	EQ		B	Timing belt	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ
62	0GZFS53401000	AG	DS		C	Pulley 24T/40T	24T/40Tﾌﾟｰﾘ
63	0GZFB29980000	AH	DX		C	Motor plate	ﾖｳﾄﾞｳﾓｰﾀﾌﾟﾚｰﾄ
64	0GZXB12400809	AB	DJ		C	Screw (4 X 8)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ
65	0GZFH61165000	BR	LX		B	Motor	ﾓｰﾀ
66	0GZFB29970000	AP	EQ		C	Motor plate	ﾖｳﾄﾞｳﾓｰﾀﾌﾟﾚｰﾄ
67	0GZFB29958000	AT	EZ		C	Move cover	ﾑｰﾌﾞﾃｰﾌﾞﾙｶﾊﾞｰ
68	0GZFF53776000	BA	FX		C	Table plate	ﾑｰﾌﾞﾃｰﾌﾞﾙ
69	0GZFF53773000	AL	EB		C	Roller plate	ｺﾛﾌﾟﾚｰﾄ
70	0GZFB29963000	AE	DJ		C	Spacer	ｽﾍﾟｰｻ
71	0GZFS59359000	AD	DJ		C	Screw (M3)	ﾀﾞﾝﾋﾟｽ
	ﾕﾆｯﾄ (Unit)						
901	0GZ4G10201000	CZ	**		E	Stapler assembly	ｽﾃｲﾌﾟﾗﾕﾆｯﾄ

12 ｽﾃｲﾌﾟﾗﾕﾆｯﾄ2(Stapler assembly 2)



13 梱包材＆付属品(Packing material & Accessories)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
		Ex.	Ja.				
1	0GZ4Z10118000	BM	HR	N	D	Packing case (Japan only)	ｶﾞｲｿｳﾊﾞｺ(ﾕｸﾅｲ)
	0GZ4Z10119000	BM	HR	N	D	Packing case (Except Japan)	ｶﾞｲｿｳﾊﾞｺ(ｶｲｶﾞｲ)
2	0GZ4Z40012000	BP	LP		D	Packing cushion (4pcs/set)	ﾊｯﾎﾟｳｽﾁﾛｰﾙ
3	0GZ4Z20027000	AK	DX		D	Packing cushion	ｼｶﾝ
4	0GZFZ16260000	BQ	LP	N	D	Cardboard pad	ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙﾊﾟｯﾄﾞ
5	0GZ4Z40014000	AF	DS		D	Support pad (2)	ﾊﾘｵｻｴﾊﾟｯﾄﾞ(2)
6	0GZ4Z40013000	AF	DS		D	Support pad (1)	ﾊﾘｵｻｴﾊﾟｯﾄﾞ(1)
7	0GZ4Z40028000	AC	DJ		D	Lever support pad	ﾚﾊﾞｰｵｻｴﾊﾟｯﾄﾞ
8	0GZ4Z40029000	AR	EQ		D	Shaft support spacer	ｼﾞｸｵｻｴｽﾍﾟｰｻｰ
9	0GZ4Z40026000	AL	EB		D	Staple pawl support pad	ｽﾃｲﾌﾟﾙﾂﾒｵｻｴﾊﾟｯﾄﾞ
10	0GZ4Z40018000	AG	DX		D	Lever support pad	ﾚﾊﾞｰｵｻｴﾊﾟｯﾄﾞ
11	0GZ4Z40019000	AD	DJ		D	Transport unit spacer	ﾊﾝｿｳﾕﾆｯﾄｽﾍﾟｰｻｰ
12	0GZ4Z40017000	BA	FX		D	Staple support pad (3)	ｽﾃｲﾌﾟﾙｵｻｴﾊﾟｯﾄﾞ(3)
13	0GZ4Z40016000	AL	EB		D	Staple support pad (2)	ｽﾃｲﾌﾟﾙｵｻｴﾊﾟｯﾄﾞ(2)
14	0GZ4Z40027000	AD	DJ		D	Staple support pad (4)	ｽﾃｲﾌﾟﾙｵｻｴﾊﾟｯﾄﾞ(4)
15	0GZ4Z40015000	AF	DS		D	Staple support pad (1)	ｽﾃｲﾌﾟﾙｵｻｴﾊﾟｯﾄﾞ(1)
16	0GZ4Z40024000	AP	EQ		D	Bin packing cushion 4	ﾋﾞﾝﾊﾟｯｷﾝ4
17	0GZ4Z40021000	AN	EQ		D	Bin packing cushion 1	ﾋﾞﾝﾊﾟｯｷﾝ1
18	0GZ4Z40022000	AP	EQ		D	Bin packing cushion 2	ﾋﾞﾝﾊﾟｯｷﾝ2
19	0GZ4Z40025000	AZ	FX		D	Bin packing cushion 5	ﾋﾞﾝﾊﾟｯｷﾝ5
20	0GZ4Z40020000	AW	FG		D	Bin spacer	ﾋﾞﾝｽﾍﾟｰｻｰ
21	0GZ4Z40030000	AV	FG		D	Bin packing cushion 6	ﾋﾞﾝﾊﾟｯｷﾝ6
22	0GZ4Z40023000	AT	EZ		D	Bin packing cushion 3	ﾋﾞﾝﾊﾟｯｷﾝ3
23	0GZFZ55140000	AR	EQ		D	Vinyl bag for body	ﾎﾝﾀｲﾌｸﾛ
24	0GZ4Z10043000	AZ	FQ		D	Mounting kit case 1	ﾄﾘﾂｹｷｯﾄｹｰｽ1
25	0GZ4Z10044000	AZ	FQ		D	Mounting kit case 2	ﾄﾘﾂｹｷｯﾄｹｰｽ2
26	0GZ4Z70005000	AC	DJ		C	Protect sheet	ｽﾚﾎﾞｳｼｰﾄ
27	0GZ4A11210000	BE	GN		C	Staple cartridge	ﾊﾘ
28	0GZFA70051000	AD	DJ		C	Sorter fixing angle caution label	ｿｰﾀｰｺﾃｲｶﾅｸﾞﾁｭｳｲﾗﾍﾞﾙ
29	0GZFB34218000	AY	FQ		C	Fixer angle	ｺﾃｲｶﾅｸﾞ
30	0GZXA90628000	AC	DJ		C	Screw (4 X 8)	RSﾈｼﾞ
31	0GZXB47401207	AB	DJ		C	Screw (4 X 12)	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞ
32	TCADZ1319FCZZ	AM	EG	N	D	Card (Japan only)	ｾｯﾁﾃｼﾞｭﾝｼｮJ
	TCADZ1320FCZZ	AM	EG	N	D	Card (U.S.A.,U.Kingdom,Australia)	ｾｯﾁﾃｼﾞｭﾝｼｮENG
	TCADZ1321FCZZ	AX	FG	N	D	Card (Other countries)	ｾｯﾁﾃｼﾞｭﾝｼｮEX
33	0GZ4A11353000	AH	DX	N	C	Staple position label (For copyer)	ｽﾃｰﾌﾟﾙｲﾁﾗﾍﾞﾙ(ﾌｸｼｬｷﾖｳ)
	0GZ4A11352000	AH	DX	N	C	Staple position label for RADF-D (for SD-2275)	ｽﾃｰﾌﾟﾙｲﾁﾗﾍﾞﾙ(RADF-Dﾖｳ)
	0GZ4A12302000	AH	DX	N	C	Staple position label for RADF-U (for SD/SF-2052)	ｽﾃｰﾌﾟﾙｲﾁﾗﾍﾞﾙ(RADF-Uﾖｳ)
34	0GZ4A12227000	AK	DX	N	C	Spacer	ｽﾍﾟｰｻｰ

13 梱包材 & 付属品 (Packing material & Accessories)



FCPS0164

14 ﾒｲﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ基板 (Main control PWB)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex.	PRICE RANK Ja.	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
! 1	0GZWK15109000	AP	EQ		A	Battery [BAT1]	ﾊﾞｯﾃﾘ
2	0GZVC58650105	AF	DS		C	Capacitor (1μ F 16V) [C1,10,11]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
3	0GZVW42635221	AC	DJ		C	Capacitor (220pF 50V) [C2,6]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
4	0GZVW42037104	AC	DJ		C	Capacitor (0.1μ F 50V) [C3,5,12,44,71,91,96,100,101]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
5	0GZVC12501475	AC	DJ		C	Capacitor (4.7μ F 50V) [C4]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
6	0GZVW42234150	AB	DJ		C	Capacitor (15pF 50V) [C7,8]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
7	0GZVW42835102	AC	DJ		C	Capacitor (1000pF 50V) [C9,13,16,22,23~29,35~37,41~43,54~58, 60~64,67,70,74~85,90,93,94,97~99,102,104~144,148,149]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
8	0GZVW42234300	AB	DJ		C	Capacitor (30pF 50V) [C14,15]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
9	0GZVC73960397	AH	DX		C	Capacitor (390μ F 35V) [C17,38]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
10	0GZVC73960227	AF	DS		C	Capacitor (220μ F 35V) [C18]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
11	0GZVW42634101	AC	DJ		C	Capacitor (100pF 50V) [C19]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
12	0GZVW42835222	AC	DJ		C	Capacitor (2200pF 50V) [C21,47,48,53]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
13	0GZVW42835103	AB	DJ		C	Capacitor (0.01μ F 50V) [C40,145,146,150~156]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
14	0GZVW42234471	AC	DJ		C	Capacitor (470pF 50V) [C45,46,50,51]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
15	0GZVC72350826	AE	DJ		C	Capacitor (82μ F 35V) [C49]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
16	0GZVW42017105	AD	DJ		C	Capacitor (1μ F 16V) [C66,103,147]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
17	0GZWD30040000	AP	EQ		B	Circuit breaker (3.15A) [CB1]	ｻｰｷｯﾄﾌﾞﾚｰｶｰ
18	0GZWT10337000	AC	DJ		C	Pin [CP1,25,26]	ﾋﾟﾝ
19	0GZWT10122000	AC	DJ		C	Check pin [CP2]	ﾁｪｯｸﾋﾟﾝ
20	0GZWT10211000	AC	DJ		C	Check pin [CP3~6,16,21,22,24,27,28]	ﾁｪｯｸﾋﾟﾝ
21	0GZWT10334000	AC	DJ		C	Pin [CP7~14,17~20]	ﾋﾟﾝ
22	0GZWA10887000	AB	DJ		B	Diode (1SS270A) [D1,2,4~26,31,34,35,37~39,42]	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
23	0GZWA10777000	AE	DS		B	Diode (AK04) [D3,27,30,33,36]	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
24	0GZWA11035000	AD	DJ		B	Diode (MA157A) [D40,41]	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
25	0GZWA11051000	AF	DS		B	Diode (MA122) [DA1]	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
26	0GZWA11197000	AF	DS		B	Diode (MA123) [DA2~4]	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
27	0GZWC80227000	AR	EQ		B	Dip switch [DIPSW1]	ｽｲｯﾁ
28	0GZVS10093004	AD	DJ		C	Connector (4P MALE) [J1]	ｺﾈｸﾀ
29	0GZVS11028008	AE	DJ		C	Pin assembly (8P) [J2,14]	ﾋﾟﾝｱｾﾝﾌﾞﾘ
30	0GZVS15666034	AN	EG		C	Pin assembly (34P) [J3]	ﾋﾟﾝｱｾﾝﾌﾞﾘ
31	0GZVS11028011	AF	DS		C	Pin assembly (11P) [J4]	ﾋﾟﾝｱｾﾝﾌﾞﾘ
32	0GZVS11028015	AF	DS		C	Pin assembly (15P) [J5,6]	ﾋﾟﾝｱｾﾝﾌﾞﾘ
33	0GZVS11028013	AC	DJ		C	Pin assembly (13P) [J7]	ﾋﾟﾝｱｾﾝﾌﾞﾘ
34	0GZVS11028006	AD	DJ		C	Pin assembly (6P) [J8]	ﾋﾟﾝｱｾﾝﾌﾞﾘ
35	0GZVS11028014	AF	DS		C	Pin assembly (14P) [J9]	ﾋﾟﾝｱｾﾝﾌﾞﾘ
36	0GZWS30580000	AC	DJ		C	Pin assembly (2P) [J10]	ﾋﾟﾝｱｾﾝﾌﾞﾘ
37	0GZVS11028002	AC	DJ		C	Pin assembly (2P) [J12]	ﾋﾟﾝｱｾﾝﾌﾞﾘ
38	0GZVS10571009	AF	DS		C	Connector (9P) [J13]	ｺﾈｸﾀ
39	0GZVS10571006	AE	DJ		C	Connector (6P) [J15,21]	ｺﾈｸﾀ
40	0GZVS10571008	AD	DS		C	Connector (8P) [J16]	ｺﾈｸﾀ
41	0GZVS11028007	AE	DJ		C	Pin assembly (7P) [J17]	ﾋﾟﾝｱｾﾝﾌﾞﾘ
42	0GZVS10571004	AD	DJ		C	Connector (4P) [J18]	ｺﾈｸﾀ
43	0GZVS11028003	AC	DJ		C	Pin assembly (3P) [J20]	ﾋﾟﾝｱｾﾝﾌﾞﾘ
44	0GZFH30253000	AN	EQ		C	Coil [L1]	ｺｲﾙ
45	0GZWE85215000	AD	DJ		C	Inductors [L2~7]	ｲﾝﾀﾞｸﾀ
46	0GZWG10157000	AC	DJ		B	LED (2110RTGN) [LED1~6,8]	LED
47	0GZWG15089000	AD	DJ		B	LED (GL3KG43) [LED7,9~11]	LED
48	0GZWK25380000	AG	DS		B	Ceramic oscillator [OSC1]	ｾﾗﾐｯｸｼﾝﾄﾞｳｼ
49	0GZWK25426000	AM	EG		B	Crystal oscillator [OSC2]	ｽｲｼｮｳｼﾝﾄﾞｳｼ
50	0GZWA37061000	BF	GN		B	IC (HD6413003TF10 MPU) [Q1]	MPU
51	0GZWA45572000	AM	EG		B	IC (M62021FP SYSTEM RESET) [Q2]	ｼｽﾃﾑﾘｾｯﾄIC
52	0GZWA38185000	AX	FG		B	IC (8464 SRAM) [Q3]	SRAM
53	0GZWA95194000	AG	DX		C	IC socket [Q4]	IC ｿｹｯﾄ
54	0GZWA34127000	AF	DS		B	IC (TC74HC08AF) [Q5,27,28]	IC
55	0GZWA35033000	AF	DS		B	IC (TC74HC04AF) [Q6,74]	IC
56	0GZFH45560000	BB	GD	N	B	IC (M38881M2-FP IPC) [Q7]	IC
57	0GZWA25249000	AH	EB		B	IC (2SJ133) [Q8]	IC
58	0GZWA45222000	AM	EG		B	IC (UPC494G) [Q9]	IC
59	0GZWA21292000	AF	DS		B	Transistor (2SC3753) [Q10]	ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ
60	0GZWA26170000	AR	EQ		B	MOS-FET (2SJ175) [Q11,38,39,57,58]	MOS-FET
61	0GZWA20834000	AD	DJ		B	Transistor (RN1402) [Q12,33,35,37,42,47,48,51,52,61~64,67~70,78]	ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ
62	0GZWA20835000	AD	DJ		B	Transistor (RN2402) [Q13,43,76,77]	ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ
63	0GZWA25347000	AE	DS		B	Transistor (RN2427) [Q14~17]	ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ
64	0GZWA21283000	AD	DJ		B	Transistor (RN1405) [Q18~20]	ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ
65	0GZWA35034000	AG	DS		B	C-MOSIC (TC74HC74AF C-MOS) [Q22]	C-MOSIC
66	0GZWA35800000	AT	EZ		B	D/A converter (M6232GP) [Q23]	D/Aｺﾝﾊﾞｰﾀ
67	0GZWA37855000	AX	FG		B	Motor controller (MB86520M) [Q24]	ﾓｰﾀｺﾝﾄﾛｰﾗ
68	0GZWA34466000	AF	DS		B	HC-CMOS IC (TC74HC10AF) [Q25,73]	HC-CMOSIC
69	0GZWA35256000	AF	DS		B	IC (TC74HC00AF) [Q26]	IC
70	0GZWA34520000	AF	DS		B	IC (TC74HCU04AF C-MOS) [Q29]	C-MOS
71	0GZWA40736000	AH	DX		B	IC (UPGC324G) [Q32,55]	IC
72	0GZWA34465000	AG	DX		B	IC (TC74HC14AF) [Q34,66]	IC
73	0GZWA20730000	AC	DJ		B	Transistor (RN2406) [Q36]	ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ
74	0GZWA25962000	AP	EQ		B	Transistor (2SK1748) [Q40,41]	ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ
75	0GZWA45214000	AY	FQ		B	IC motor driver (SLA7024M) [Q46]	IC ﾓｰﾀｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ
76	0GZWA46211000	BA	FX		B	IC (SLA7026M) [Q49]	IC
77	0GZWA25181000	AG	DX		B	Transistor (2SK701 15W) [Q44,50,56,71]	ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ
78	0GZWA41249000	AG	DX		B	IC OPAMP (MPC358GZ) [Q53]	ｵﾍﾟｱﾝﾌﾟ
79	0GZWA45498000	AX	FG		B	IC C-MOS (TC9192F) [Q54]	C-MOSIC

14 ﾒｲﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ基板 (Main control PWB)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex.	PRICE RANK Ja.	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
80	0GZWA35032000	AF	DS		B	IC (TC74HC02AF) [Q65]	IC
81	0GZWA35179000	AF	DS		B	IC HC-MOS (TC74HC32AF) [Q72]	HC-MOSIC
82	0GZVV17118103	AB	DJ		C	Resistor (10KΩ 1/10W) [R1,4~6,11,22,33~43,58~60,80,89,92,93, 96,102~107,110,120,121,125~127,147,148, 150,151,156~158,166,170~172,201]	ﾃｨｺｳ
	0GZVV17118103	AB	DJ		C	Resistor (10KΩ 1/10W) [R203~209,229,238,241]	ﾃｨｺｳ
83	0GZVV17118472	AB	DJ		C	Resistor (4.7KΩ 1/10W) [R2,17,45,50,61,67,94,136,145,152,194,195,197,198,242,244,245]	ﾃｨｺｳ
84	0GZVV17118102	AB	DJ		C	Resistor (1KΩ 1/10W) [R3,16,18~20,24,55,72~79,90,122, 124,149,163~165,181,182,228,250]	ﾃｨｺｳ
85	0GZVR70983831	AC	DJ		C	Resistor (3.83KΩ 1/10W) [R7,8]	ﾃｨｺｳ
86	0GZVR70982001	AC	DJ		C	Resistor (2KΩ 1/10W) [R9,10]	ﾃｨｺｳ
87	0GZVV16148331	AD	DJ		C	Resistor (330Ω 1/4W) [R12,95,123]	ﾃｨｺｳ
88	0GZVV16148332	AB	DJ	N	C	Resistor (330Ω 1/4W) [R116,117,175,176]	ﾃｨｺｳ
89	0GZVR11121821	AA	DJ		C	Resistor (820Ω 1/2W) [R13]	ﾃｨｺｳ
90	0GZVR95068000	AD	DJ		C	Resistor (0.47Ω 1W) [R14]	ﾃｨｺｳ
91	0GZVR95077000	AG	DS		C	Resistor (0.47Ω 1W) [R15]	ﾃｨｺｳ
92	0GZVV17118100	AB	DJ		C	Resistor (10Ω 1/10W) [R21]	ﾃｨｺｳ
93	0GZVV17118471	AB	DJ		C	Resistor (470Ω 1/10W) [R23,144]	ﾃｨｺｳ
94	0GZVV17118752	AB	DJ		C	Resistor (7.5KΩ 1/10W) [R26]	ﾃｨｺｳ
95	0GZVV17118513	AC	DJ		C	Resistor (51KΩ 1/10W) [R28]	ﾃｨｺｳ
97	0GZVV16148221	AB	DJ		C	Resistor (220Ω 1/4W) [R29,153~155,159,161,202,214~217]	ﾃｨｺｳ
98	0GZVR11121560	AC	DJ		C	Resistor (560Ω 1/2W) [R30~32]	ﾃｨｺｳ
99	0GZVV17118221	AB	DJ		C	Resistor (220Ω 1/10W) [R44,56,57,226,227,230~237,246,247]	ﾃｨｺｳ
100	0GZVV17118223	AB	DJ		C	Resistor (22KΩ 1/10W) [R64~66,71,200,210,211,213]	ﾃｨｺｳ
101	0GZVV17118332	AB	DJ		C	Resistor (3.3KΩ 1/10W) [R68,69,218~225,248,249]	ﾃｨｺｳ
102	0GZVV17118152	AB	DJ		C	Resistor (1.5KΩ 1/10W) [R99,143]	ﾃｨｺｳ
103	0GZVV17118224	AB	DJ		C	Resistor (220KΩ 1/10W) [R101,186]	ﾃｨｺｳ
104	0GZVR70981003	AC	DJ		C	Resistor (100KΩ 1/10W) [R111,113,173]	ﾃｨｺｳ
105	0GZVR70989531	AB	DJ		C	Resistor (9.53KΩ 1/10W) [R112,167]	ﾃｨｺｳ
106	0GZVR95147000	AD	DJ		C	Resistor (0.1Ω 1W) [R114,168,169]	ﾃｨｺｳ
107	0GZVR70981002	AC	DJ		C	Resistor (10KΩ 1/10W) [R115,174]	ﾃｨｺｳ
108	0GZVV17118473	AC	DJ		C	Resistor (47KΩ 1/10W) [R128,129,137,138,162,179,180,183,243]	ﾃｨｺｳ
109	0GZVV17118242	AB	DJ		C	Resistor (22KΩ 1/10W) [R130,133,139,142]	ﾃｨｺｳ
110	0GZVR93661000	AD	DJ		C	Resistor (0.33Ω 1/2W) [R131,132]	ﾃｨｺｳ
111	0GZVV17118821	AB	DJ		C	Resistor (820Ω 1/10W) [R134]	ﾃｨｺｳ
112	0GZVV17118101	AB	DJ		C	Resistor (100Ω 1/10W) [R135]	ﾃｨｺｳ
113	0GZVR95190000	AD	DJ		C	Resistor (0.33Ω 2W) [R140,141]	ﾃｨｺｳ
114	0GZVV17118334	AB	DJ		C	Resistor (330KΩ 1/10W) [R184,190]	ﾃｨｺｳ
115	0GZVV17118105	AB	DJ		C	Resistor (1MΩ 1/10W) [R187]	ﾃｨｺｳ
116	0GZVV17118684	AB	DJ		C	Resistor (680KΩ 1/10W) [R188,191]	ﾃｨｺｳ
117	0GZVV17000000	AC	DJ		C	Jumper [R192]	ﾁｯﾌﾟｼﾞｬﾝﾊﾟ
118	0GZVV17118104	AC	DJ		C	Resistor (100KΩ 1/10W) [R193,199]	ﾃｨｺｳ
119	0GZVV17118154	AB	DJ		C	Resistor (150KΩ 1/10W) [R196]	ﾃｨｺｳ
120	0GZVV17118273	AB	DJ		C	Resistor (27KΩ 1/10W) [R239]	ﾃｨｺｳ
121	0GZVV17118134	AB	DJ		C	Resistor (130KΩ 1/10W) [R240]	ﾃｨｺｳ
122	0GZVR41044104	AC	DJ		B	Resistor array (100KΩ 1/8W) [RA2]	ﾃｨｺｳｱﾚｲ
123	0GZVR41044103	AC	DJ		B	Resistor array (10KΩ 1/8W) [RA3,5]	ﾃｨｺｳｱﾚｲ
124	0GZVR42044221	AC	DJ		B	Resistor array (220Ω) [RA4]	ﾃｨｺｳｱﾚｲ
125	0GZVR41044223	AC	DJ		B	Resistor array (22KΩ 1/8W) [RA6]	ﾃｨｺｳｱﾚｲ
126	0GZVR41044473	AC	DJ		B	Resistor array (47KΩ 1/8W) [RA7]	ﾃｨｺｳｱﾚｲ
127	0GZVR41444102	AD	DJ		C	Resistor (1KΩ 1/2W) [RA8,9,11]	ﾃｨｺｳ
128	0GZVR41444103	AD	DJ		C	Resistor (10KΩ 1/2W) [RA12,13]	ﾃｨｺｳ
129	0GZWA11047000	AB	DJ		B	Zener diode (HZS16-2) [ZD1]	ﾂｪﾅｰﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
130	0GZVW42234101	AD	DJ		C	Capacitor (2200pF 50V) [C52]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
131	0GZVW42835101	AC	DJ		C	Capacitor (1000pF 50V) [C65]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
132	0GZVS10437002	AC	DJ		C	Pin Assembly (2P) [J19]	ﾋﾟﾝｱｾﾝﾌﾞﾘ
133	0GZVR95381000	AH	DX		C	Resistor (0.470HM 1W) [R63]	ﾃｨｺｳ
134	0GZWA10822000	AC	DJ		B	Zener diode (HZS16-2) [ZD2]	ﾂｪﾅﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
135	0GZ4F10665000	BD	GN	N	B	P-ROM	P-ROM
136	0GZWA25894000	AP	EQ	N	B	Transistor (2SK1850) [Q59~60]	ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ
137	0GZVV16148822	AB	DJ	N	C	Resistor (820Ω 1/2W) [R118,119,177,178]	ﾃｨｺｳ
	ﾕﾆｯﾄ (Unit)						
901	0GZ4G11090000	CK	UR	N	E	Main control PWB assembly	ﾒｲﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｶｲﾛｷﾊﾞﾝ

15 操作部基板 (Control panel PWB)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex.	PRICE RANK Ja.	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION		
1	0GZX655032000	AD	DJ		B	Diode (1S1588)	[D201~205]	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
2	0GZVS11029008	AE	DS		C	Pin assembly (8P)	[J201]	ﾋﾟﾝｱｾﾝﾌﾞﾘ
3	0GZVT25152010	AD	DJ		C	LED spacer	[LED201~209]	LEDｽﾍﾟｰｻ
4	0GZWG15402000	AF	DS		B	LED Lamp diode		LED
5	0GZWG15088000	AE	DS		B	LED Lamp diode		LED
6	0GZWC20051000	AE	DJ		B	Push botton switch	[SW201~205]	ﾌﾟｯｼｭｽｲｯﾁ
	ﾕﾆｯﾄ (Unit)							
901	0GZ4G11091000	BA	FX	N	E	Control panel PWB assembly		ｿｳｻﾌﾞｶｲﾛｷﾊﾞﾝ

16 ﾋﾞﾝﾕﾆｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ基板 (Bin unit control PWB)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex.	PRICE RANK Ja.	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION		
1	0GZVC73970127	AF	DS		C	Capacitor (120μ F 50V)	[C301,340]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
2	0GZVC95047000	AC	DJ		C	Capacitor (0.1μ F 50V) [C302,303,305,309,314~318,326,327,330~332,335,339,344,345]		ｺﾝﾃﾞﾝｻ
3	0GZVC43503102	AA	DJ		C	Capacitor (1000pF 50V)	[C304,319~325,329]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
4	0GZVC43503101	AA	DJ		C	Capacitor (100pF 50V)	[C306]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
5	0GZVC73970106	AE	DJ		C	Ceramic capacitor (10μ F 50V)	[C308]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
6	0GZVC43503471	AC	DJ		C	Capacitor (470pF 50V)	[C310,313]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
7	0GZVC43503222	AA	DJ		C	Ceramic capacitor (220pF 50V)	[C311,312]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
8	0GZVC75850105	AF	DS		C	Capacitor (1μ F 50V)	[C333,336]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
9	0GZVC95156000	AC	DJ		C	Capacitor (0.01μ F 50V)	[C337,338,342,343]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
10	0GZVC73150107	AD	DJ		C	Capacitor (100μ F 50V)	[C341]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
11	0GZWT10122000	AC	DJ		C	Check pin	[CP301]	ﾁｪｯｸﾋﾟﾝ
12	0GZWA10972000	AD	DJ		B	Diode	[D302,307]	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
13	0GZWA10887000	AB	DJ		B	Diode (1SS270A)	[D304~306,311,313]	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
14	0GZWA10777000	AE	DS		B	Diode (AK04)	[D310,312]	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
15	0GZVS15666034	AN	EG		C	Pin assembly (34P)	[J301]	ﾋﾟﾝｱｾﾝﾌﾞﾘ
16	0GZVS11028004	AC	DJ		C	Pin assembly (4P)	[J302]	ﾋﾟﾝｱｾﾝﾌﾞﾘ
17	0GZVS11028015	AF	DS		C	Pin assembly (15P)	[J303]	ﾋﾟﾝｱｾﾝﾌﾞﾘ
18	0GZVS11028012	AF	DS		C	Pin assembly (12P)	[J304]	ﾋﾟﾝｱｾﾝﾌﾞﾘ
19	0GZVS10571006	AE	DJ		C	Connector (6P)	[J306]	ｺﾈｸﾀ
20	0GZVS10571007	AE	DS		C	Connector (7P)	[J307]	ｺﾈｸﾀ
21	0GZVS11028005	AD	DJ		C	Pin assembly (5P)	[J308]	ﾋﾟﾝｱｾﾝﾌﾞﾘ
22	0GZWA46582000	AZ	FQ		B	IC motor driver (STK6711BMK4)	[Q301]	ICﾓｰﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞ
23	0GZWA45214000	AY	FQ		B	IC motor driver (SLA7024M)	[Q302]	ICﾓｰﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞ
24	0GZWA25287000	AR	EQ		B	Transistor (M5248P)	[Q303,304]	ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ
25	0GZWA40367000	AG	DS		B	IC (UPC358C)	[Q305]	IC
26	0GZWA35005000	AG	DS		B	IC (74HC14)	[Q306,307]	IC
27	0GZWA32028000	AF	DS		B	IC (74HC74)	[Q308]	IC
28	0GZWA21478000	AN	EG		B	Diode (2SK975)	[Q310]	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
29	0GZWA20135000	AC	DJ		B	Transistor (2SA1015Y)	[Q311,319]	ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ
30	0GZWA20772000	AC	DJ		B	Transistor (RN1202)	[Q312,322,325]	ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ
31	0GZWA25300000	AQ	EQ		B	Transistor (2SA1443L)	[Q313]	ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ
32	0GZWA32033000	AH	DX		B	Motor controller	[Q314]	ﾓｰﾀｺﾝﾄﾛｰﾗ
33	0GZWA40009000	AH	DX		B	Linear IC	[Q320]	ﾘﾆｱIC
34	0GZWA20775000	AC	DJ		B	Transistor (RN2202)	[Q321,323]	ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ
35	0GZWA40269000	AL	EB		B	Timer IC	[Q324]	ﾀｲﾏIC
36	0GZVR53680200	AB	DJ		C	Resistor (200Ω 1/4W)	[R301,353]	ﾃｨｺｳ
37	0GZVR53680202	AB	DJ		C	Resistor (2KΩ 1/4W)	[R302,354]	ﾃｨｺｳ
38	0GZVR53680243	AB	DJ		C	Resistor (24KΩ 1/4W)	[R303,304,355,356,363,368]	ﾃｨｺｳ
39	0GZVR53680123	AB	DJ		C	Resistor (12KΩ 1/4W)	[R305,357]	ﾃｨｺｳ
40	0GZVR63680302	AB	DJ		C	Resistor (3KΩ 1/4W)	[R306]	ﾃｨｺｳ
41	0GZVR53680221	AB	DJ		C	Resistor (220Ω 1/4W)	[R307~311]	ﾃｨｺｳ
42	0GZVR53680511	AB	DJ		C	Resistor (510Ω 1/4W)	[R318,327]	ﾃｨｺｳ
43	0GZVR53680101	AB	DJ		C	Resistor (100Ω 1/4W)	[R320,328]	ﾃｨｺｳ
44	0GZVR53680473	AB	DJ		C	Resistor (47KΩ 1/4W)	[R321,322,350]	ﾃｨｺｳ
45	0GZVR53680242	AB	DJ		C	Resistor (2.4KΩ 1/4W)	[R323,326]	ﾃｨｺｳ
46	0GZVR95190000	AD	DJ		C	Resistor (0.33Ω 2W)	[R324,325]	ﾃｨｺｳ
47	0GZVR53680103	AB	DJ		C	Resistor (10KΩ 1/4W) [R329,332,333,334~336,338,340,342,344~349,351]		ﾃｨｺｳ
48	0GZVR11121222	AC	DJ		C	Resistor (2200Ω 1/4W)	[R330]	ﾃｨｺｳ
49	0GZVR53680102	AB	DJ		C	Resistor (1KΩ 1/4W)	[R337,339,341,343,361, 362,366,367,370,372,373]	ﾃｨｺｳ
50	0GZVR95077000	AG	DS		C	Resistor (1.47Ω 1W)	[R359]	ﾃｨｺｳ
51	0GZVR53680513	AB	DJ		C	Resistor (51KΩ 1/4W)	[R360,364,365,369]	ﾃｨｺｳ
52	0GZVR53680104	AB	DJ		C	Resistor (100KΩ 1/4W)	[R371]	ﾃｨｺｳ
53	0GZVR53680472	AB	DJ		C	Resistor (4.7KΩ 1/4W)	[R374]	ﾃｨｺｳ
54	0GZWA10162000	AF	DS		B	Zener diode (RD24FB)	[ZD301,302]	ﾂｪﾅｰﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
55	0GZVR53680223	AD	DJ	N	C	Resistor (22KΩ 1/4W)	[R375]	ﾃｨｺｳ
56	0GZVC77230331	AD	DJ	N	C	Capacitor (330pF 250V)	[C346~349]	ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ
	ﾕﾆｯﾄ (Unit)							
901	0GZFG26656000	BS	MW		E	Bin unit control PWB assembly		ﾋﾞﾝﾕﾆｯﾄｾｲｷﾞｮｶｲﾛｷﾊﾞﾝ

17 ﾋﾞﾝｼﾌﾄﾓｰﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞ基板 (Bin shift motor driver PWB)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION		
		Ex.	Ja.					
1	0GZVC73970127	AF	DS		C	Capacitor (120μF 50V)	[C601]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
2	0GZVC45404103	AC	DJ		C	Capacitor (0.01μF 50V)	[C602]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
3	0GZVC43503101	AA	DJ		C	Capacitor (100pF 50V)	[C603]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
4	0GZVC59610105	AF	DS		C	Capacitor (1μF 50V)	[C606]	ｺﾝﾃﾞﾝｻ
5	0GZVS10571009	AF	DS		C	Connector (9P)	[J601]	ｺﾈｸﾀ
6	0GZVS10571006	AE	DJ		C	Connector (6P)	[J602]	ｺﾈｸﾀ
7	0GZKE18003099	AB	DJ		C	Jumper	[JP601,602]	ｼﾞｬﾝﾊﾟｰｾﾝ
8	0GZVR53680122	AB	DJ		B	Resistor (1.2KΩ 1/4W)	[R601]	ﾃｲｺｳ
9	0GZVR53680471	AB	DJ		B	Resistor (470Ω 1/4W)	[R602]	ﾃｲｺｳ
10	0GZVR53680102	AB	DJ		C	Resistor (1KΩ 1/4W)	[R605~608]	ﾃｲｺｳ
11	0GZVR41044103	AC	DJ		B	Resistor array (10KΩ 4 1/8W)	[RAC1]	ﾃｲｺｳｱﾚｲ
	ﾕﾆｯﾄ (Unit)							
901	0GZFG26670000	BA	FX		E	Bin shift motor driver PWB assembly		ﾋﾞﾝｼﾌﾄﾓｰﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞｶｲﾛｷﾊﾞﾝ

■ 索引 (Index)

PARTS CODE	JAPAN ONLY ORDER CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
[T]						
TCADZ1319FCZZ	572 913 0792	13- 32	AM	EG	N	D
TCADZ1320FCZZ	572 913 0793	13- 32	AM	EG	N	D
TCADZ1321FCZZ	572 913 0794	13- 32	AX	FG	N	D
[0]						
0GZFA33527000	572 345 1764	2- 26	AG	DS		C
0GZFA34725000	572 373 0107	2- 40	AL	EB		B
0GZFA41149000	572 218 0430	6- 16	AC	DJ		C
0GZFA46702000	572 970 1289	3- 4	AA	DJ		C
0GZFA54788000	572 290 1309	4- 28	AH	DX		C
0GZFA54823000	572 246 0221	2- 31	AC	DJ		C
0GZFA54969000	572 399 0153	9- 1	AA	DD		C
0GZFA60768000	572 230 0435	12- 33	AD	DJ		C
0GZFA60914000	572 123 0061	1- 17	AK	EB		C
0GZFA66293000	572 221 4537	1- 7	AF	DX		C
0GZFA70051000	572 917 3151	13- 28	AD	DJ		C
0GZFB29944000	572 252 0011	12- 41	AG	DX		C
0GZFB29948000	572 110 0946	11- 7	AT	EZ		C
0GZFB29949000	572 110 0947	11- 14	AU	EZ		C
0GZFB29950000	572 240 0262	12- 44	AE	DJ		C
0GZFB29951000	572 251 0046	12- 45	AG	DX		C
0GZFB29954000	572 271 0484	11- 24	AE	DS		C
0GZFB29956000	572 110 0948	12- 59	AN	EG		C
0GZFB29958000	572 110 0949	12- 67	AT	EZ		C
0GZFB29959000	572 241 0085	4- 12	AE	DS		C
0GZFB29960000	572 241 0086	12- 18	AE	DJ		C
0GZFB29963000	572 413 0612	12- 70	AE	DJ		C
0GZFB29970000	572 630 0841	12- 66	AP	EQ		C
0GZFB29971000	572 345 2616	12- 40	AF	DS		C
0GZFB29972000	572 240 0263	11- 12	AH	DX		C
0GZFB29974000	572 120 0044	11- 2	AL	EB		C
0GZFB29975000	572 271 0485	11- 25	AG	DS		C
0GZFB29977000	572 332 0143	12- 54	AH	DX		C
0GZFB29980000	572 630 0842	12- 63	AH	DX		C
0GZFB29982000	572 120 0045	3- 27	AL	EB		C
0GZFB29988000	572 120 0046	12- 26	AH	DX		C
0GZFB29993000	572 110 0950	12- 3	AE	DS		C
0GZFB29994000	572 345 2617	12- 36	AK	DX		C
0GZFB30001000	572 226 0460	9- 2	BA	FX		C
0GZFB30008000	572 287 1580	9- 4	AC	DJ		C
0GZFB30009000	572 110 0951	10- 20	AL	EB		C
0GZFB30010000	572 345 2618	9- 59	AF	DS		C
0GZFB30012000	572 281 1394	9- 86	AL	EB		C
0GZFB30013000	572 240 0264	9- 79	AK	DX		C
0GZFB30014000	572 211 0611	9- 65	AL	EB		C
0GZFB30016000	572 214 1648	9- 39	AE	DJ		C
"	572 214 1648	10- 22	AE	DJ		C
0GZFB30017000	572 221 5965	9- 43	AG	DX		C
0GZFB30018000	572 240 0265	9- 77	AC	DJ		C
0GZFB30019000	572 287 1581	9- 31	AD	DJ		C
"	572 287 1581	10- 46	AD	DJ		C
0GZFB30020000	572 281 1395	9- 70	AF	DS		C
0GZFB30021000	572 345 2619	9- 20	AD	DJ		C
0GZFB30026000	572 413 0613	9- 53	AC	DJ		C
0GZFB30028000	572 287 1582	9- 69	AE	DJ		C
0GZFB30029000	572 287 1583	9- 3	AC	DJ		C
0GZFB30032000	572 120 0047	10- 50	BC	GD		C
0GZFB30033000	572 304 0036	9- 65	BF	GN		C
0GZFB30040000	572 120 0048	9- 81	AG	DX		C
0GZFB30041000	572 110 0952	10- 49	AP	EQ		C
0GZFB30042000	572 221 5966	9- 57	AE	DJ		C
0GZFB30043000	572 120 0049	10- 23	AG	DX		C
0GZFB30044000	572 120 0050	9- 76	AE	DS		C
0GZFB30045000	572 120 0051	10- 34	AE	DS		C
0GZFB30046000	572 647 0285	10- 42	AL	EB		C
0GZFB30047000	572 345 2620	9- 67	AR	EQ		C
0GZFB30048000	572 120 0052	9- 49	AF	DS		C
0GZFB30049000	572 120 0053	9- 40	AG	DS		C
0GZFB30054000	572 120 0054	9- 83	AG	DX		C
0GZFB30055000	572 120 0055	9- 84	AF	DS		C
0GZFB30057000	572 290 2076	9- 82	BA	FX		C
0GZFB30058000	572 395 0185	9- 66	AY	FQ		C
0GZFB30059000	572 281 1396	9- 63	AP	EQ		C
0GZFB30061000	572 287 1585	5- 46	AV	FG		C
0GZFB30062000	572 287 1586	7- 34	AT	EZ		C
0GZFB30064000	572 345 2621	5- 39	AX	FG		C
0GZFB30065000	572 345 2622	6- 7	AZ	FX		C
0GZFB30066000	572 345 2623	7- 10	AR	EQ		C
0GZFB30067000	572 425 0025	5- 45	AV	FG		C
0GZFB30068000	572 248 0929	6- 26	AE	DS		C

PARTS CODE	JAPAN ONLY ORDER CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
0GZFB30069010	572 345 2847	6- 14	AK	DX	N	C
0GZFB30071000	572 240 0266	5- 16	AE	DS		C
0GZFB30073000	572 241 0087	5- 36	AG	DX		C
0GZFB30074000	572 345 2624	7- 28	AW	FG		C
0GZFB30076000	572 345 2625	6- 19	AY	FQ		C
0GZFB30080000	572 112 0134	6- 28	AH	DX		C
0GZFB30081000	572 112 0135	6- 23	AG	DX		C
0GZFB30085000	572 213 1576	7- 36	AS	EZ		C
0GZFB30087000	572 120 0056	7- 8	AG	DX		C
0GZFB30088000	572 120 0057	5- 43	AG	DX		C
0GZFB30089000	572 345 2626	7- 33	AY	FQ		C
0GZFB30090000	572 241 0088	5- 32	AL	EB		C
0GZFB30091000	572 345 2627	7- 20	AF	DS		C
0GZFB30092000	572 345 2628	6- 31	AT	EZ		C
0GZFB30094000	572 120 0058	6- 18	AF	DS		C
0GZFB30097000	572 123 0074	7- 24	AL	EB		C
0GZFB30098000	572 241 0089	5- 35	AK	EB		C
0GZFB30099000	572 310 0238	2- 12	AU	EZ		B
0GZFB30100000	572 241 0090	4- 17	AX	FG		C
0GZFB30101000	572 241 0091	4- 53	AX	FG		C
0GZFB30103000	572 247 0023	3- 44	AE	DS		C
0GZFB30104000	572 248 0931	4- 5	AE	DJ		C
0GZFB30106000	572 345 2629	4- 9	AF	DS		C
0GZFB30107000	572 241 0092	4- 54	AG	DS		C
0GZFB30109000	572 120 0059	4- 44	AE	DS		C
0GZFB30110000	572 240 0267	3- 26	AM	EG		C
0GZFB30123000	572 214 1649	3- 8	AG	DX		C
0GZFB30125000	572 120 0060	2- 7	AQ	EQ		C
0GZFB30128000	572 214 1650	3- 10	AF	DS		C
0GZFB30130000	572 214 1651	3- 3	AK	DX		C
0GZFB30131000	572 214 1652	3- 39	AK	DX		C
0GZFB30136000	572 241 0093	4- 29	AS	EZ		C
0GZFB30138000	572 247 0024	3- 41	AM	EG		C
0GZFB30139000	572 112 0136	4- 61	AT	EZ		C
0GZFB30140000	572 241 0094	4- 15	AK	EB		C
0GZFB30141000	572 241 0095	4- 52	AK	EB		C
0GZFB30142000	572 345 2630	4- 8	AV	FG		C
0GZFB30144000	572 345 2631	4- 7	AV	FG		C
0GZFB30145000	572 345 2632	3- 6	AN	EQ		C
0GZFB30146000	572 630 0843	4- 48	AL	EB		C
0GZFB30147000	572 120 0061	4- 42	AE	DJ		C
0GZFB30148000	572 531 0001	3- 30	AH	DX		C
0GZFB30149000	572 531 0002	4- 2	AE	DJ		C
0GZFB30152000	572 252 0012	4- 40	AH	DX		C
0GZFB30153000	572 214 1653	3- 5	AG	DX		C
0GZFB30154000	572 214 1654	3- 37	AH	DX		C
0GZFB30155000	572 110 0954	3- 38	AN	EG		C
0GZFB30158000	572 112 0137	3- 48	AH	DX		C
0GZFB30159000	572 112 0138	3- 46	AH	DX		C
0GZFB30163000	572 230 0436	3- 19	AD	DJ		C
0GZFB30165000	572 120 0062	4- 58	AG	DS		C
0GZFB30169000	572 120 0064	4- 32	AE	DS		C
0GZFB30170000	572 373 0108	2- 41	AF	DS		C
0GZFB30171000	572 290 2077	3- 28	AS	EZ		C
0GZFB30172000	572 241 0096	4- 19	AV	FG		C
0GZFB30173000	572 241 0097	4- 55	BA	FX		C
0GZFB30174000	572 290 2078	4- 47	AL	EB		C
0GZFB30178000	572 110 0955	9- 7	AQ	EQ		C
0GZFB30179000	572 110 0956	10- 26	AH	DX		C
0GZFB30185000	572 110 0957	4- 33	AL	EB		C
0GZFB30187000	572 318 0422	9- 5	AD	DJ		C
0GZFB30189000	572 281 1397	11- 34	AR	EQ		C
0GZFB30196000	572 221 5967	7- 31	AM	EG		C
0GZFB30198000	572 172 0137	7- 4	AF	DS		C
0GZFB30200000	572 397 0166	3- 33	AP	EQ		C
0GZFB30201000	572 345 2633	3- 32	AY	FQ		C
0GZFB30202000	572 345 2634	6- 15	AS	EQ		C
0GZFB30203000	572 345 2635	7- 35	AN	EQ		C
0GZFB30204000	572 252 0013	6- 21	AE	DS		C
0GZFB30205000	572 345 2636	6- 32	AM	EG		C
0GZFB30210000	572 221 5968	5- 38	AN	EG		C
0GZFB31789000	572 510 0928	3- 23	AR	EQ		C
0GZFB31797000	572 970 1698	9- 80	AE	DS		C
0GZFB31801000	572 231 0337	11- 10	AL	EB		C
0GZFB31802000	572 221 5969	12- 53	AG	DX		C
0GZFB31805000	572 120 0066	6- 2	AG	DX		C
0GZFB34200000	572 310 0239	7- 7	AM	EG		B
0GZFB34201000	572 258 2630	7- 27	AF	DS		C
0GZFB34205000	572 120 0067	10- 19	AK	EB		C
0GZFB34206000	572 120 0068	10- 18	AN	EG		C

PARTS CODE	JAPAN ONLY ORDER CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
0GZFB34207000	572 112 0139	10- 28	AK	DX		C
0GZFB34208000	572 110 0959	4- 31	AG	DS		C
0GZFB34214000	572 120 0069	6- 5	AE	DS		C
0GZFB34215000	572 403 3778	9- 47	AL	EB		C
0GZFB34216000	572 221 5970	9- 87	AP	EQ		C
0GZFB34218000	572 200 1377	13- 29	AY	FQ		C
0GZFB36669000	572 221 6149	11- 39	AK	DX		C
0GZFB37457000	572 221 5971	5- 6	AE	DS		C
0GZFB37459000	572 287 1587	7- 32	AU	EZ		C
0GZFB37812000	572 310 0240	7- 30	AU	EZ		B
0GZFB37813000	572 120 0070	7- 26	AG	DX		C
0GZFB38774000	572 258 2863	2- 36	AP	EQ	N	C
0GZFC16301000	572 172 0101	3- 47	AU	FG		C
0GZFC16321000	572 258 2631	1- 9	AG	DX		C
0GZFC17883000	572 318 0423	5- 19	AE	DJ		C
0GZFE62132000	572 200 1375	2- 43	AL	EB		C
0GZFE63048000	572 221 6150	9- 38	AN	EG		C
0GZFE80269000	572 318 0424	7- 9	AB	DJ		C
0GZFE90180000	572 221 4566	3- 40	AD	DJ		C
0GZFE90269000	572 318 0425	6- 3	AB	DJ		C
0GZFE90287000	572 970 1699	2- 1	AC	DJ		C
0GZFE90339000	572 970 1700	12- 14	AC	DJ		C
0GZFF30241000	572 531 0003	12- 15	AU	FG		B
0GZFF30622000	572 542 0802	10- 10	AM	EG		C
0GZFF30623000	572 512 0335	11- 38	AF	DS		C
0GZFF30624000	572 120 0071	12- 20	AQ	EQ		C
0GZFF53770000	572 120 0072	12- 22	AN	EQ		C
0GZFF53771000	572 221 5972	12- 39	AY	FQ		C
0GZFF53772000	572 255 0040	12- 56	AX	FG		E
0GZFF53773000	572 120 0073	12- 69	AL	EB		C
0GZFF53774000	572 221 5973	12- 34	AU	EZ		C
0GZFF53775000	572 221 5974	12- 52	BA	FX		C
0GZFF53776000	572 221 5975	12- 68	BA	FX		C
0GZFF53777000	572 647 0286	12- 48	AZ	FQ		B
0GZFF53778000	572 231 0338	11- 5	BH	GX		C
0GZFF53779000	572 120 0074	11- 17	AP	EQ		C
0GZFF53781000	572 630 0844	11- 30	AV	FG		C
0GZFF53782000	572 120 0075	10- 30	AP	EQ		C
0GZFF53783000	572 281 1398	10- 32	AY	FQ		C
0GZFF53784000	572 120 0076	10- 36	AK	EB		C
0GZFF53785000	572 120 0077	9- 10	AL	EB		C
0GZFF53786000	572 120 0078	9- 19	AR	EQ		C
0GZFF53787000	572 120 0079	9- 13	AU	EZ		C
0GZFF53788000	572 120 0080	10- 6	AR	EQ		C
0GZFF53789000	572 345 2639	9- 68	AN	EG		C
0GZFF53790000	572 120 0081	9- 72	AL	EB		C
0GZFF53791000	572 403 3779	6- 6	AE	DS		C
"	572 403 3779	12- 43	AE	DS		C
0GZFF53793000	572 345 2640	3- 12	AM	EG		C
0GZFF53794000	572 241 0099	4- 46	AU	FG		C
0GZFF53795000	572 218 0431	4- 59	AS	EQ		C
0GZFF53798000	572 213 1580	7- 23	AQ	EQ		C
0GZFF53799000	572 271 0486	7- 15	AK	DX		C
0GZFF53801000	572 647 0287	5- 2	AY	FQ		B
0GZFF53802000	572 221 5976	5- 26	AK	DX		C
0GZFF53804000	572 218 0433	7- 19	AH	DX		C
0GZFF53805000	572 647 0288	10- 44	BB	GD		B
0GZFF53806000	572 240 0268	11- 9	AL	EB		C
0GZFF53807000	572 214 1655	12- 1	AT	EZ		C
0GZFF53808000	572 240 0269	12- 13	AQ	EQ		C
0GZFF53809000	572 647 0289	12- 28	AZ	FQ		B
0GZFF53811000	572 120 0082	12- 32	AP	EQ		C
0GZFF53812000	572 252 0014	11- 8	AN	EQ		C
0GZFF53813000	572 218 0434	7- 41	AK	DX		C
0GZFF53814000	572 647 0290	11- 31	AY	FQ		B
0GZFF54393000	572 221 5977	9- 36	AR	EQ		C
0GZFF54799000	572 218 0435	11- 21	AP	EQ		C
0GZFF54806000	572 221 5978	9- 62	AR	EQ		C
0GZFF55211000	572 110 0960	12- 19	AU	EZ		C
0GZFG15473000	572 574 0217	10- 15	AM	EG		B
0GZFG26656000	572 218 0436	9- 48	BS	MW		E
"	572 218 0436	16- 901	BS	MW		E
0GZFG26658000	572 684 2674	10- 27	AP	EQ		E
0GZFG26659000	572 684 2675	12- 5	AR	EQ		E
0GZFG26664000	572 512 0336	4- 63	BK	HC		C
0GZFG26669000	572 231 0339	12- 35	AW	FG		C
0GZFG26670000	572 684 2676	3- 34	BA	FX		E
"	572 684 2676	17- 901	BA	FX		E
0GZFG27479000	572 120 0083	2- 21	AQ	EQ		C
0GZFG55058000	572 248 0932	10- 502	BU	NN		E

PARTS CODE	JAPAN ONLY ORDER CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
0GZFG55060000	572 630 0846	9- 503	BV	RB		E
0GZFG55064000	572 568 0038	9- 504	AS	EQ		E
0GZFG55066000	572 630 0847	10- 501	BF	GN		E
0GZFG55067000	572 240 0270	9- 502	BE	GN		E
0GZFG55071000	572 218 0437	9- 501	BA	FX		E
0GZFG55558000	572 512 0337	4- 51	BL	HG		C
0GZFH30253000	572 614 0178	14- 44	AN	EQ		C
0GZFH45560000	572 573 1600	14- 56	BB	GD	N	B
0GZFH61164000	572 630 0848	4- 49	BR	LX		B
0GZFH61165000	572 630 0849	12- 65	BR	LX		B
0GZFH61166000	572 630 0850	11- 33	BD	GN		B
0GZFH61168000	572 630 0851	9- 8	BS	MJ		B
0GZFH61169000	572 630 0852	10- 39	BQ	LP		B
0GZFH61170000	572 630 0853	10- 11	BB	GD		B
0GZFH63495000	572 684 2677	12- 29	AX	FG		E
0GZFH63562000	572 568 0039	10- 24	AX	FG		C
0GZFH77326000	572 568 0040	6- 22	AM	EG		B
0GZFS11156000	572 272 0387	4- 16	AC	DD		C
0GZFS11376000	572 272 0394	5- 48	AC	DD		C
0GZFS11451000	572 204 0344	7- 37	AD	DJ		C
0GZFS19002000	572 970 1701	5- 24	AC	DJ		C
"	572 970 1701	7- 13	AC	DJ		C
0GZFS19051000	572 970 1122	6- 27	AA	DD		C
0GZFS19054000	572 970 1702	9- 42	AD	DJ		C
0GZFS19076000	577 970 0097	8- 11	AB	DD		C
0GZFS19121000	572 970 1114	3- 45	AC	DD		C
"	572 970 1114	5- 3	AC	DD		C
0GZFS19160000	572 970 1703	4- 6	AD	DJ		C
0GZFS19168000	572 970 1704	7- 5	AE	DJ		C
0GZFS19170000	572 970 1705	9- 64	AC	DJ		C
0GZFS30835000	572 281 1030	4- 24	AH	EB		C
0GZFS32137000	572 258 1726	6- 25	AC	DD		C
0GZFS36389000	572 287 1588	3- 13	AC	DJ		C
0GZFS51580000	572 204 0346	5- 14	AF	DS		C
0GZFS51605000	572 204 0347	3- 18	AF	DS		C
0GZFS53397000	572 284 0588	12- 57	AG	DX		C
0GZFS53399000	572 284 0589	11- 26	AG	DX		C
0GZFS53400000	572 284 0590	11- 18	AF	DS		C
0GZFS53401000	572 284 0591	12- 62	AG	DS		C
0GZFS53403000	572 284 0592	5- 9	AE	DJ		C
"	572 284 0592	7- 16	AE	DJ		C
"	572 284 0592	7- 22	AE	DJ		C
0GZFS53407000	572 281 1399	5- 21	AE	DJ		C
0GZFS53408000	572 284 0593	4- 22	AF	DS		C
0GZFS54867000	572 290 2079	10- 8	AH	DX		C
0GZFS56357000	572 287 1589	6- 4	AH	DX		C
0GZFS56377000	572 287 1590	11- 23	AD	DJ		C
0GZFS56381000	572 217 0069	11- 20	AD	DJ		C
0GZFS56382000	572 413 0614	4- 21	AF	DS		C
0GZFS56383000	572 318 0426	9- 15	AG	DS		C
0GZFS56384000	572 318 0427	9- 17	AD	DJ		C
0GZFS56387000	572 318 0428	5- 42	AD	DJ		C
0GZFS56389000	572 287 1591	4- 37	AC	DJ		C
"	572 287 1591	11- 4	AC	DJ		C
0GZFS56391000	572 413 0615	10- 38	AF	DS		C
0GZFS59356000	572 970 1706	9- 29	AE	DS		C
"	572 970 1706	10- 48	AE	DS		C
0GZFS59358000	572 970 1707	3- 14	AE	DS		C
"	572 970 1707	4- 36	AE	DS		C
"	572 970 1707	11- 3	AE	DS		C
0GZFS59359000	572 970 1708	12- 71	AD	DJ		C
0GZFS59360000	572 970 1709	12- 46	AC	DJ		C
0GZFS60379000	572 281 1400	10- 37	AF	DS		C
0GZFS60380000	572 281 1401	9- 16	AH	DX		C
0GZFS60382000	572 281 1402	9- 14	BA	FX		C
0GZFS60388000	572 281 1403	10- 31	AG	DX		C
0GZFS60389000	572 281 1404	10- 4	AE	DS		C
0GZFS60390000	572 281 1405	10- 7	AE	DJ		C
0GZFS60391000	572 281 1406	9- 24	AD	DJ		C
"	572 281 1406	10- 3	AD	DJ		C
0GZFS60392000	572 281 1407	9- 71	AE	DJ		C
0GZFS60393000	572 284 0594	9- 54	AD	DJ		C
0GZFS60394000	572 281 1408	9- 74	AE	DJ		C
0GZFS60396000	572 281 1409	9- 73	AE	DJ		C
0GZFS60417000	572 284 0595	5- 5	AF	DS		C
0GZFS60418000	572 281 1410	5- 20	AK	EB		C
0GZFS60419000	572 284 0596	5- 18	AH	DX		C
0GZFS60420000	572 281 1411	5- 28	AT	EZ		C
0GZFS60421000	572 281 1412	5- 23	AW	FG		C
0GZFS60426000	572 281 1413	4- 45	AF	DS		C

PARTS CODE	JAPAN ONLY ORDER CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
0GZFS60427000	572 281 1414	4- 41	AF	DS		C
0GZFS60428000	572 281 1415	3- 16	AE	DS		C
0GZFS62188000	572 258 2632	11- 11	AD	DJ		C
0GZFS62190000	572 258 2633	12- 27	AC	DJ		C
0GZFS62191000	572 258 2634	12- 12	AC	DJ		C
0GZFS62193000	572 258 2635	11- 29	AC	DJ		C
0GZFS62194000	572 258 2636	11- 15	AD	DJ		C
0GZFS62196000	572 258 2637	9- 75	AE	DS		C
0GZFS62197000	572 258 2638	9- 12	AC	DJ		C
0GZFS62198000	572 258 2639	9- 23	AE	DJ		C
0GZFS62199000	572 258 2640	10- 33	AD	DJ		C
0GZFS62200000	572 258 2641	9- 56	AC	DJ		C
0GZFS62201000	572 258 2642	9- 44	AC	DJ		C
"	572 258 2642	12- 49	AC	DJ		C
0GZFS62202000	572 258 2643	5- 1	AD	DJ		C
0GZFS62203000	572 258 2644	7- 29	AD	DJ		C
0GZFS62204000	572 258 2645	7- 25	AD	DJ		C
0GZFS62205000	572 258 2646	5- 41	AD	DJ		C
0GZFS62206000	572 258 2647	5- 25	AD	DJ		C
0GZFS62207000	572 258 2648	7- 6	AD	DJ		C
0GZFS62208000	572 258 2649	7- 11	AD	DJ		C
0GZFS62210000	572 258 2650	3- 50	AC	DJ		C
0GZFS62211000	572 258 2651	4- 4	AC	DJ		C
0GZFS62212000	572 258 2652	3- 1	AU	EZ		C
0GZFS62213000	572 258 2653	7- 14	AD	DJ		C
0GZFS62214000	572 258 2654	6- 13	AC	DJ		C
0GZFS62215000	572 258 2655	9- 37	AD	DJ		C
0GZFS62216000	572 258 2656	9- 60	AD	DJ		C
0GZFS62568000	572 258 2657	6- 29	AK	DX		C
0GZFZ16260000	572 902 1274	13- 4	BQ	LP	N	D
0GZFZ55140000	572 906 0096	13- 23	AR	EQ		D
0GZFZ62133000	572 214 1695	2- 44	AK	DX		C
0GZKE18003099	572 512 0338	17- 7	AB	DJ		C
0GZKE27002099	572 201 0137	4- 13	AF	DS		C
0GZME10041000	572 917 3023	2- 17	AD	DJ		C
0GZRS11016000	572 204 0348	7- 21	AG	DX		C
0GZVC12501475	572 591 0020	14- 5	AC	DJ		C
0GZVC43503101	572 590 0013	16- 4	AA	DJ		C
"	572 590 0013	17- 3	AA	DJ		C
0GZVC43503102	572 590 0014	16- 3	AA	DJ		C
0GZVC43503222	572 590 0015	16- 7	AA	DJ		C
0GZVC43503471	572 591 0021	16- 6	AC	DJ		C
0GZVC45404103	572 591 0022	17- 2	AC	DJ		C
0GZVC58650105	572 591 0023	14- 2	AF	DS		C
0GZVC59610105	572 591 0024	17- 4	AF	DS		C
0GZVC72350826	572 591 0025	14- 15	AE	DJ		C
0GZVC73150107	572 591 0026	16- 10	AD	DJ		C
0GZVC73960227	572 591 0027	14- 10	AF	DS		C
0GZVC73960397	572 591 0028	14- 9	AH	DX		C
0GZVC73970106	572 591 0029	16- 5	AE	DJ		C
0GZVC73970127	572 591 0030	16- 1	AF	DS		C
"	572 591 0030	17- 1	AF	DS		C
0GZVC75850105	572 591 0031	16- 8	AF	DS		C
0GZVC77230331	572 594 0722	16- 56	AD	DJ	N	C
0GZVC95047000	572 591 0032	16- 2	AC	DJ		C
0GZVC95156000	572 591 0033	16- 9	AC	DJ		C
0GZVR11121222	572 580 0910	16- 48	AC	DJ		C
0GZVR11121560	572 580 0911	14- 98	AC	DJ		C
0GZVR11121821	572 581 1707	14- 89	AA	DJ		C
0GZVR41044103	572 580 0912	14- 123	AC	DJ		B
"	572 580 0912	17- 11	AC	DJ		B
0GZVR41044104	572 580 0913	14- 122	AC	DJ		B
0GZVR41044223	572 580 0914	14- 125	AC	DJ		B
0GZVR41044473	572 580 0915	14- 126	AC	DJ		B
0GZVR41444102	572 580 0916	14- 127	AD	DJ		C
0GZVR41444103	572 580 0917	14- 128	AD	DJ		C
0GZVR42044221	572 580 0918	14- 124	AC	DJ		B
0GZVR53680101	572 580 0919	16- 43	AB	DJ		C
0GZVR53680102	572 580 0920	16- 49	AB	DJ		C
"	572 580 0920	17- 10	AB	DJ		C
0GZVR53680103	572 580 0921	16- 47	AB	DJ		C
0GZVR53680104	572 580 0922	16- 52	AB	DJ		C
0GZVR53680122	572 580 0923	17- 8	AB	DJ		B
0GZVR53680123	572 580 0924	16- 39	AB	DJ		C
0GZVR53680200	572 580 0925	16- 36	AB	DJ		C
0GZVR53680202	572 580 0926	16- 37	AB	DJ		C
0GZVR53680221	572 580 0927	16- 41	AB	DJ		C
0GZVR53680223	572 580 1055	16- 55	AD	DJ	N	C
0GZVR53680242	572 580 0928	16- 45	AB	DJ		C
0GZVR53680243	572 580 0929	16- 38	AB	DJ		C

PARTS CODE	JAPAN ONLY ORDER CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
0GZVR53680471	572 580 0930	17- 9	AB	DJ		B
0GZVR53680472	572 580 0931	16- 53	AB	DJ		C
0GZVR53680473	572 580 0932	16- 44	AB	DJ		C
0GZVR53680511	572 580 0933	16- 42	AB	DJ		C
0GZVR53680513	572 580 0934	16- 51	AB	DJ		C
0GZVR63680302	572 580 0935	16- 40	AB	DJ		C
0GZVR70981002	572 580 0936	14- 107	AC	DJ		C
0GZVR70981003	572 580 0937	14- 104	AC	DJ		C
0GZVR70982001	572 580 0938	14- 86	AC	DJ		C
0GZVR70983831	572 580 0939	14- 85	AC	DJ		C
0GZVR70989531	572 580 0940	14- 105	AB	DJ		C
0GZVR93661000	572 580 0941	14- 110	AD	DJ		C
0GZVR95068000	572 580 0942	14- 90	AD	DJ		C
0GZVR95077000	572 580 0943	14- 91	AG	DS		C
"	572 580 0943	16- 50	AG	DS		C
0GZVR95147000	572 580 0944	14- 106	AD	DJ		C
0GZVR95190000	572 580 0945	14- 113	AD	DJ		C
"	572 580 0945	16- 46	AD	DJ		C
0GZVR95381000	572 580 0946	14- 133	AH	DX		C
0GZVS10093004	572 510 0929	14- 28	AD	DJ		C
0GZVS10437002	572 218 0438	14- 132	AC	DJ		C
0GZVS10571004	572 510 0930	14- 42	AD	DJ		C
0GZVS10571006	572 510 0931	14- 39	AE	DJ		C
"	572 510 0931	16- 19	AE	DJ		C
"	572 510 0931	17- 6	AE	DJ		C
0GZVS10571007	572 510 0932	16- 20	AE	DS		C
0GZVS10571008	572 510 0756	14- 40	AD	DS		C
0GZVS10571009	572 510 0933	14- 38	AF	DS		C
"	572 510 0933	17- 5	AF	DS		C
0GZVS11028002	572 218 0439	14- 37	AC	DJ		C
0GZVS11028003	572 218 0440	12- 6	AC	DJ		C
"	572 218 0440	14- 43	AC	DJ		C
0GZVS11028004	572 218 0441	16- 16	AC	DJ		C
0GZVS11028005	572 218 0442	16- 21	AD	DJ		C
0GZVS11028006	572 218 0443	14- 34	AD	DJ		C
0GZVS11028007	572 218 0444	14- 41	AE	DJ		C
0GZVS11028008	572 218 0445	14- 29	AE	DJ		C
0GZVS11028011	572 218 0446	14- 31	AF	DS		C
0GZVS11028012	572 218 0447	16- 18	AF	DS		C
0GZVS11028013	572 218 0448	14- 33	AC	DJ		C
0GZVS11028014	572 218 0449	14- 35	AF	DS		C
0GZVS11028015	572 218 0450	14- 32	AF	DS		C
"	572 218 0450	16- 17	AF	DS		C
0GZVS11029008	572 218 0451	15- 2	AE	DS		C
0GZVS15666034	572 218 0452	14- 30	AN	EG		C
"	572 218 0452	16- 15	AN	EG		C
0GZVT20001006	572 233 0124	9- 45	AC	DJ		C
0GZVT20015014	572 233 0125	9- 46	AC	DJ		C
0GZVT25152010	572 568 0041	15- 3	AD	DJ		C
0GZVV16148221	572 580 0949	14- 97	AB	DJ		C
0GZVV16148331	572 580 0950	14- 87	AD	DJ		C
0GZVV16148332	572 580 1044	14- 88	AB	DJ	N	C
0GZVV16148822	572 580 1045	14- 137	AB	DJ	N	C
0GZVV17000000	572 512 0339	14- 117	AC	DJ		C
0GZVV17118100	572 580 0951	14- 92	AB	DJ		C
0GZVV17118101	572 580 0952	14- 112	AB	DJ		C
0GZVV17118102	572 580 0953	14- 84	AB	DJ		C
0GZVV17118103	572 580 0954	14- 82	AB	DJ		C
0GZVV17118104	572 580 0955	14- 118	AC	DJ		C
0GZVV17118105	572 580 0956	14- 115	AB	DJ		C
0GZVV17118134	572 580 0957	14- 121	AB	DJ		C
0GZVV17118152	572 580 0958	14- 102	AB	DJ		C
0GZVV17118154	572 580 0959	14- 119	AB	DJ		C
0GZVV17118221	572 580 0960	14- 99	AB	DJ		C
0GZVV17118223	572 580 0961	14- 100	AB	DJ		C
0GZVV17118224	572 580 0962	14- 103	AB	DJ		C
0GZVV17118242	572 580 0963	14- 109	AB	DJ		C
0GZVV17118273	572 580 0964	14- 120	AB	DJ		C
0GZVV17118332	572 580 0965	14- 101	AB	DJ		C
0GZVV17118334	572 580 0966	14- 114	AB	DJ		C
0GZVV17118471	572 580 0967	14- 93	AB	DJ		C
0GZVV17118472	572 580 0968	14- 83	AB	DJ		C
0GZVV17118473	572 580 0969	14- 108	AC	DJ		C
0GZVV17118513	572 580 0970	14- 95	AC	DJ		C
0GZVV17118684	572 580 0971	14- 116	AB	DJ		C
0GZVV17118752	572 580 0972	14- 94	AB	DJ		C
0GZVV17118821	572 580 0973	14- 111	AB	DJ		C
0GZVW42017105	572 591 0034	14- 16	AD	DJ		C
0GZVW42037104	572 591 0035	14- 4	AC	DJ		C
0GZVW42234101	572 591 0036	14- 130	AD	DJ		C

PARTS CODE	JAPAN ONLY ORDER CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
0GZVW42234150	572 591 0037	14- 6	AB	DJ		C
0GZVW42234300	572 591 0038	14- 8	AB	DJ		C
0GZVW42234471	572 591 0039	14- 14	AC	DJ		C
0GZVW42634101	572 591 0040	14- 11	AC	DJ		C
0GZVW42635221	572 591 0041	14- 3	AC	DJ		C
0GZVW42835101	572 591 0042	14- 131	AC	DJ		C
0GZVW42835102	572 591 0043	14- 7	AC	DJ		C
0GZVW42835103	572 591 0044	14- 13	AB	DJ		C
0GZVW42835222	572 591 0045	14- 12	AC	DJ		C
0GZWA10162000	572 571 0187	16- 54	AF	DS		B
0GZWA10777000	572 570 0374	14- 23	AE	DS		B
"	572 570 0374	16- 14	AE	DS		B
0GZWA10822000	572 571 0188	14- 134	AC	DJ		B
0GZWA10887000	572 570 0439	14- 22	AB	DJ		B
"	572 570 0439	16- 13	AB	DJ		B
0GZWA10972000	572 570 0440	16- 12	AD	DJ		B
0GZWA11035000	572 570 0441	14- 24	AD	DJ		B
0GZWA11047000	572 571 0152	14- 129	AB	DJ		B
0GZWA11051000	572 570 0442	14- 25	AF	DS		B
0GZWA11197000	572 570 0443	14- 26	AF	DS		B
0GZWA20135000	572 576 0473	16- 29	AC	DJ		B
0GZWA20730000	572 576 0474	14- 73	AC	DJ		B
0GZWA20772000	572 576 0383	16- 30	AC	DJ		B
0GZWA20775000	572 576 0385	16- 34	AC	DJ		B
0GZWA20834000	572 576 0475	14- 61	AD	DJ		B
0GZWA20835000	572 576 0476	14- 62	AD	DJ		B
0GZWA21283000	572 576 0477	14- 64	AD	DJ		B
0GZWA21292000	572 576 0478	14- 59	AF	DS		B
0GZWA21478000	572 570 0444	16- 28	AN	EG		B
0GZWA25181000	572 576 0394	14- 77	AG	DX		B
0GZWA25249000	572 576 0395	14- 57	AH	EB		B
0GZWA25287000	572 576 0479	16- 24	AR	EQ		B
0GZWA25300000	572 576 0480	16- 31	AQ	EQ		B
0GZWA25347000	572 576 0481	14- 63	AE	DS		B
0GZWA25894000	572 576 0496	14- 136	AP	EQ	N	B
0GZWA25962000	572 576 0482	14- 74	AP	EQ		B
0GZWA26170000	572 576 0483	14- 60	AR	EQ		B
0GZWA32028000	572 573 1426	16- 27	AF	DS		B
0GZWA32033000	572 630 0854	16- 32	AH	DX		B
0GZWA34127000	572 573 1427	14- 54	AF	DS		B
0GZWA34465000	572 573 1428	14- 72	AG	DX		B
0GZWA34466000	572 573 1429	14- 68	AF	DS		B
0GZWA34520000	572 573 1430	14- 70	AF	DS		B
0GZWA35005000	572 573 1431	16- 26	AG	DS		B
0GZWA35032000	572 573 1432	14- 80	AF	DS		B
0GZWA35033000	572 573 1433	14- 55	AF	DS		B
0GZWA35034000	572 573 1434	14- 65	AG	DS		B
0GZWA35179000	572 573 1435	14- 81	AF	DS		B
0GZWA35256000	572 573 1436	14- 69	AF	DS		B
0GZWA35800000	572 573 1437	14- 66	AT	EZ		B
0GZWA37061000	572 573 1438	14- 50	BF	GN		B
0GZWA37855000	572 630 0855	14- 67	AX	FG		B
0GZWA38185000	572 573 1439	14- 52	AX	FG		B
0GZWA40009000	572 573 1440	16- 33	AH	DX		B
0GZWA40269000	572 573 1441	16- 35	AL	EB		B
0GZWA40367000	572 573 1442	16- 25	AG	DS		B
0GZWA40736000	572 573 1443	14- 71	AH	DX		B
0GZWA41249000	572 573 1444	14- 78	AG	DX		B
0GZWA45214000	572 573 1445	14- 75	AY	FQ		B
"	572 573 1445	16- 23	AY	FQ		B
0GZWA45222000	572 573 1446	14- 58	AM	EG		B
0GZWA45498000	572 573 1447	14- 79	AX	FG		B
0GZWA45572000	572 573 1448	14- 51	AM	EG		B
0GZWA46211000	572 573 1449	14- 76	BA	FX		B
0GZWA46582000	572 573 1451	16- 22	AZ	FQ		B
0GZWA95194000	572 527 0104	14- 53	AG	DX		C
0GZWC20051000	572 531 0004	15- 6	AE	DJ		B
0GZWC45077000	572 531 0005	3- 7	AP	EQ		B
0GZWC45105000	572 531 0006	12- 60	AQ	EQ		B
0GZWC80227000	572 531 0007	14- 27	AR	EQ		B
0GZWD30040000	572 506 0008	14- 17	AP	EQ		B
0GZWE85118000	572 615 0051	2- 48	AU	EZ	N	C
0GZWE85168000	572 615 0052	2- 47	AX	FG	N	C
"	572 615 0052	9- 89	AX	FG	N	C
0GZWE85215000	572 614 0205	14- 45	AD	DJ		C
0GZWE85402000	572 615 0053	5- 53	AR	EQ	N	C
0GZWG10157000	572 574 0286	14- 46	AC	DJ		B
0GZWG15088000	572 568 0042	15- 5	AE	DS		B
0GZWG15089000	572 568 0043	14- 47	AD	DJ		B
0GZWG15373000	572 568 0044	12- 7	AH	DX		B

PARTS CODE	JAPAN ONLY ORDER CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
0GZWG15402000	572 568 0045	15- 4	AF	DS		B
0GZWG35104000	572 568 0046	12- 8	AK	DX		B
0GZWG85079000	572 568 0047	3- 11	AL	EB		B
"	572 568 0047	3- 43	AL	EB		B
"	572 568 0047	4- 3	AL	EB		B
"	572 568 0047	4- 43	AL	EB		B
"	572 568 0047	5- 31	AL	EB		B
"	572 568 0047	6- 24	AL	EB		B
"	572 568 0047	9- 41	AL	EB		B
"	572 568 0047	10- 35	AL	EB		B
0GZWG85206000	572 568 0048	12- 50	AL	EB		B
0GZWK15109000	572 932 0021	14- 1	AP	EQ		A
0GZWK25380000	572 616 0082	14- 48	AG	DS		B
0GZWK25426000	572 616 0083	14- 49	AM	EG		B
0GZWS30580000	572 510 0758	14- 36	AC	DJ		C
0GZWT10122000	572 218 0453	14- 19	AC	DJ		C
"	572 218 0453	16- 11	AC	DJ		C
0GZWT10211000	572 218 0454	14- 20	AC	DJ		C
0GZWT10334000	572 218 0455	14- 21	AC	DJ		C
0GZWT10337000	572 218 0456	14- 18	AC	DJ		C
0GZWT20030000	572 201 0138	9- 27	AB	DJ		C
0GZWT20136000	572 201 0139	3- 49	AC	DJ		C
0GZWT20204000	572 317 0007	3- 31	AB	DJ		C
"	572 317 0007	6- 17	AB	DJ		C
"	572 317 0007	12- 31	AB	DJ		C
0GZWT20434000	572 214 1656	12- 24	AC	DJ		C
0GZWT20482000	572 201 0140	4- 60	AD	DJ		C
0GZWT20499000	572 214 1657	4- 11	AD	DJ		C
0GZWT25018000	572 214 1658	4- 62	AD	DJ		C
0GZWT25035000	572 214 1659	12- 51	AD	DJ		C
0GZWT25056000	572 201 0141	11- 27	AD	DJ		C
0GZWT25061000	572 204 0349	4- 39	AG	DS		C
0GZWT25135000	572 214 1660	10- 51	AD	DJ		C
0GZWT25169000	572 201 0142	10- 1	AC	DJ		C
"	572 201 0142	11- 32	AC	DJ		C
"	572 201 0142	12- 21	AC	DJ		C
0GZXA90620000	572 970 1711	4- 34	AC	DJ		C
0GZXA90628000	572 970 1712	3- 9	AC	DJ		C
"	572 970 1712	4- 1	AC	DJ		C
"	572 970 1712	11- 1	AC	DJ		C
"	572 970 1712	12- 23	AC	DJ		C
"	572 970 1712	13- 30	AC	DJ		C
0GZXA90629000	572 970 1713	1- 13	AC	DJ		C
"	572 970 1713	2- 6	AC	DJ		C
"	572 970 1713	3- 2	AC	DJ		C
"	572 970 1713	4- 10	AC	DJ		C
"	572 970 1713	5- 7	AC	DJ		C
"	572 970 1713	6- 11	AC	DJ		C
"	572 970 1713	8- 1	AC	DJ		C
"	572 970 1713	11- 6	AC	DJ		C
"	572 970 1713	12- 16	AC	DJ		C
0GZXA90633000	572 970 1714	2- 28	AD	DJ		C
0GZXA90774000	572 970 1715	2- 27	AC	DJ		C
0GZXB12300409	572 970 1145	9- 61	AA	DD		C
"	572 970 1145	10- 25	AA	DD		C
0GZXB12300509	577 970 0121	12- 47	AA	DD		C
0GZXB12300605	572 970 1716	10- 43	AB	DJ		C
0GZXB12300609	577 970 0123	2- 20	AA	DD		C
"	577 970 0123	3- 36	AA	DD		C
"	577 970 0123	5- 13	AA	DD		C
"	577 970 0123	9- 32	AA	DD		C
"	577 970 0123	10- 12	AA	DD		C
"	577 970 0123	11- 28	AA	DD		C
"	577 970 0123	12- 2	AA	DD		C
0GZXB12301209	572 970 1154	3- 35	AA	DD		C
0GZXB12400406	572 970 1717	1- 11	AB	DJ		C
0GZXB12400606	572 970 1150	7- 1	AA	DD		C
0GZXB12400609	577 970 0117	4- 50	AA	DD		C
"	577 970 0117	11- 36	AA	DD		C
"	577 970 0117	12- 25	AA	DD		C
0GZXB12400809	572 970 1718	3- 25	AB	DJ		C
"	572 970 1718	9- 6	AB	DJ		C
"	572 970 1718	10- 21	AB	DJ		C
"	572 970 1718	12- 64	AB	DJ		C
0GZXB12401006	572 971 0005	3- 22	AA	DJ		C
0GZXB12401209	572 970 1719	9- 85	AB	DJ		C
"	572 970 1719	10- 14	AB	DJ		C
0GZXB12402509	572 970 1720	9- 78	AB	DJ		C
0GZXB12403509	572 970 1721	9- 88	AB	DJ		C
0GZXB27401006	572 970 1722	1- 15	AC	DJ		C

PARTS CODE	JAPAN ONLY ORDER CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
0GZXB27401407	572 971 0009	1- 5	AB	DJ		C
0GZXB47300809	572 218 0457	12- 4	AB	DJ		C
0GZXB47400809	572 218 0458	2- 35	AB	DJ		C
"	572 218 0458	5- 44	AB	DJ		C
"	572 218 0458	6- 1	AB	DJ		C
"	572 218 0458	7- 3	AB	DJ		C
"	572 218 0458	12- 17	AB	DJ		C
0GZXB47401007	572 218 0459	2- 33	AB	DJ		C
0GZXB47401207	572 218 0460	2- 9	AB	DJ		C
"	572 218 0460	6- 10	AB	DJ		C
"	572 218 0460	9- 9	AB	DJ		C
"	572 218 0460	10- 5	AB	DJ		C
"	572 218 0460	13- 31	AB	DJ		C
0GZXB62300408	572 970 1723	11- 35	AC	DJ		C
0GZXB62400508	572 970 1724	10- 41	AC	DJ		C
0GZXB67300609	572 970 1159	2- 39	AA	DD		C
"	572 970 1159	3- 24	AA	DD		C
"	572 970 1159	5- 52	AA	DD		C
0GZXB67400609	577 970 0098	1- 8	AA	DD		C
0GZXB67401006	572 970 1725	1- 14	AC	DJ		C
0GZXB72100509	572 970 1726	9- 35	AB	DJ		C
"	572 970 1726	10- 45	AB	DJ		C
0GZXD11106218	572 990 0471	5- 51	AC	DJ	N	C
0GZXD14200402	577 990 0023	1- 10	AA	DD		C
"	577 990 0023	4- 35	AA	DD		C
"	577 990 0023	11- 37	AA	DD		C
0GZXD21100322	577 399 0009	2- 38	AA	DD		C
"	577 399 0009	5- 17	AA	DD		C
"	577 399 0009	9- 52	AA	DD		C
"	577 399 0009	10- 29	AA	DD		C
0GZXD21100402	572 399 0140	9- 58	AA	DD		C
"	572 399 0140	10- 9	AA	DD		C
0GZXD21100502	572 399 0141	5- 11	AA	DD		C
"	572 399 0141	7- 17	AA	DD		C
"	572 399 0141	8- 18	AA	DD		C
"	572 399 0141	11- 22	AA	DD		C
"	572 399 0141	12- 11	AA	DD		C
0GZXD21100642	572 399 0142	3- 15	AA	DD		C
"	572 399 0142	4- 14	AA	DD		C
"	572 399 0142	8- 7	AA	DD		C
"	572 399 0142	11- 13	AA	DD		C
"	572 399 0142	12- 55	AA	DD		C
0GZXD21100802	577 399 0008	4- 20	AB	DD		C
0GZXD22100302	572 399 0143	7- 40	AA	DD		C
0GZXD22100602	572 399 0144	8- 9	AA	DD		C
0GZXD22100802	572 399 0207	8- 3	AC	DJ	N	C
0GZXD32100082	572 218 0461	5- 15	AC	DJ		C
0GZXD32160052	572 218 0462	9- 55	AC	DJ		C
0GZXD32200162	572 218 0293	3- 17	AA	DD		C
0GZXD32200182	572 218 0294	4- 25	AA	DD		C
0GZXD32300202	572 218 0463	4- 18	AE	DJ		C
0GZXD90103000	572 218 0464	5- 49	AB	DJ		C
0GZXD90104000	572 218 0465	10- 2	AB	DJ		C
0GZXD90120000	572 218 0466	5- 22	AC	DJ		C
0GZXF90535000	572 271 0487	9- 51	AP	EQ		B
0GZXF90536000	572 271 0488	4- 27	AV	FG		B
0GZXF90537000	572 271 0489	11- 19	AT	EZ		B
0GZXF90538000	572 271 0490	12- 61	AP	EQ		B
0GZXF90539000	572 271 0491	12- 58	AQ	EQ		B
0GZXF90540000	572 271 0492	7- 12	AQ	EQ		B
0GZXF90541000	572 271 0493	5- 8	AS	EQ		B
0GZXF90542000	572 271 0494	5- 4	AN	EQ		B
0GZXF90558000	572 271 0495	9- 18	AU	EZ		B
0GZXG25013405	572 318 0429	12- 37	AT	EZ		C
0GZXG26010305	572 270 0005	9- 30	AR	EQ		B
"	572 270 0005	10- 47	AR	EQ		B
0GZXG34008305	572 204 0374	5- 12	BB	GD	N	C
"	572 204 0374	5- 47	BB	GD	N	C
"	572 204 0374	7- 18	BB	GD	N	C
"	572 204 0374	7- 38	BB	GD	N	C
"	572 204 0374	8- 17	BB	GD	N	C
0GZXG35010405	572 318 0430	12- 38	AT	EZ		C
0GZXG36010305	572 251 0047	12- 30	AT	EZ		B
0GZXG90094000	572 204 0375	8- 8	AW	FG	N	C
0GZXG90237000	572 270 0006	4- 23	AX	FG		B
0GZXH90085000	572 330 0010	5- 33	AX	FG		C
0GZXH90086000	572 330 0011	9- 11	BA	FX		C
0GZXH90089000	572 281 1416	10- 40	BH	HC		C
0GZXZ90385000	572 223 0179	9- 34	AZ	FQ		C
0GZXZ90386000	572 123 0075	4- 30	AN	EQ		C

PARTS CODE	JAPAN ONLY ORDER CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
0GZX655032000	572 570 0445	15- 1	AD	DJ		B
0GZ4A11165000	572 223 0176	1- 16	BD	GN		C
0GZ4A11166000	572 223 0177	1- 12	AT	EZ		C
0GZ4A11168000	572 120 0040	1- 3	BA	FX		C
0GZ4A11171000	572 345 2604	1- 4	AU	EZ		C
0GZ4A11174000	572 230 0434	3- 21	AG	DX		C
0GZ4A11178000	572 345 2607	8- 27	AM	EG		C
0GZ4A11180000	572 345 2608	8- 2	AL	EB		C
0GZ4A11187000	572 110 0927	2- 29	BG	GX		D
0GZ4A11190000	572 110 0928	2- 25	AY	FQ		C
0GZ4A11192000	572 110 0929	9- 26	AK	EB		C
0GZ4A11193000	572 110 0930	2- 10	BB	GD		D
0GZ4A11194000	572 110 0931	2- 18	BM	HR		D
0GZ4A11195000	572 110 0932	2- 15	BC	GJ		D
0GZ4A11196000	572 110 0933	2- 24	AT	EZ		C
0GZ4A11197000	572 110 0934	2- 23	AT	EZ		C
0GZ4A11198000	572 110 0935	2- 14	BA	FX		D
0GZ4A11199000	572 110 0936	2- 13	BD	GN		D
0GZ4A11200000	572 248 0927	12- 42	AE	DS		C
0GZ4A11201000	572 110 0937	2- 16	AN	EG		C
0GZ4A11202000	572 345 2609	6- 9	AK	DX		C
0GZ4A11203000	572 258 2891	1- 20	AD	DJ	N	C
0GZ4A11204000	572 110 0986	2- 11	BB	GD	N	D
0GZ4A11205010	572 110 0985	6- 12	AW	FG	N	C
0GZ4A11206000	572 917 3016	5- 40	AC	DJ		C
0GZ4A11207000	572 345 2610	7- 39	AU	EZ		C
0GZ4A11208000	572 110 0939	7- 2	AF	DS		C
0GZ4A11209000	572 248 0928	11- 16	AH	DX		C
0GZ4A11210000	572 221 5960	12- 10	BE	GN		C
"	572 221 5960	13- 27	BE	GN		C
0GZ4A11211000	572 231 0334	12- 9	CG	UM		E
0GZ4A11212000	572 110 0940	9- 25	AS	EQ		C
0GZ4A11214000	572 110 0941	10- 16	BC	GD		C
0GZ4A11215000	572 352 0290	2- 45	AD	DJ		C
0GZ4A11217000	572 110 0942	2- 30	BH	GX		D
0GZ4A11221000	572 110 0943	2- 5	BF	GN		C
0GZ4A11222000	572 123 0073	3- 20	AU	EZ		C
0GZ4A11223000	572 170 0376	2- 2	AP	EQ		C
0GZ4A11224000	572 120 0042	9- 21	BA	FX		C
0GZ4A11225000	572 120 0043	10- 17	BA	FX		C
0GZ4A11226000	572 226 0459	10- 52	BD	GN		D
0GZ4A11227000	572 211 0609	9- 28	AF	DS		C
0GZ4A11228000	572 345 2611	9- 22	AT	EZ		C
0GZ4A11229000	572 110 0944	10- 13	BB	GD		C
0GZ4A11350000	572 917 3017	2- 32	AX	FG		C
0GZ4A11352000	572 400 0648	13- 33	AH	DX	N	C
0GZ4A11353000	572 400 0649	13- 33	AH	DX	N	C
0GZ4A11354000	572 403 3748	2- 4	AP	EQ		D
0GZ4A11355000	572 403 3749	2- 4	AP	EQ		D
0GZ4A11356000	572 403 3750	2- 4	AP	EQ		D
0GZ4A11357000	572 403 3751	2- 4	AN	EG		D
0GZ4A11358000	572 403 3752	2- 4	AP	EQ		D
0GZ4A11359000	572 403 3753	2- 4	AP	EQ		D
0GZ4A11360000	572 403 3754	2- 4	AP	EQ		D
0GZ4A11361000	572 403 3755	2- 4	AP	EQ		D
0GZ4A11362000	572 403 3756	2- 4	AP	EQ		D
0GZ4A11363000	572 403 3757	2- 4	AP	EQ		D
0GZ4A12206000	572 287 1682	8- 20	AP	EQ	N	C
0GZ4A12207000	572 287 1683	8- 22	BH	GX	N	C
0GZ4A12209000	572 221 6544	8- 26	AN	EQ	N	C
0GZ4A12210000	572 345 2850	8- 16	AN	EQ	N	C
0GZ4A12211000	572 345 2851	8- 25	AU	FG	N	C
0GZ4A12212000	572 345 2852	8- 24	AP	EQ	N	C
0GZ4A12214000	572 281 1547	8- 10	AF	DS	N	C
0GZ4A12216000	572 284 0643	8- 6	AF	DS	N	C
0GZ4A12217000	572 403 4076	5- 50	AD	DJ	N	C
"	572 403 4076	8- 4	AD	DJ	N	C
0GZ4A12218000	572 271 0540	8- 5	AN	EQ	N	B
0GZ4A12220000	572 221 6545	8- 14	AE	DJ	N	C
0GZ4A12221000	572 221 6546	8- 15	AE	DJ	N	C
0GZ4A12222000	572 258 2864	8- 12	AF	DS	N	C
0GZ4A12223000	572 221 6547	8- 19	AE	DS	N	C
0GZ4A12224000	572 221 6548	8- 21	AE	DS	N	C
0GZ4A12225000	572 281 1548	5- 29	AF	DS	N	C
0GZ4A12227000	572 941 0257	13- 34	AK	DX	N	C
0GZ4A12228000	572 204 0376	5- 10	AF	DS	N	C
0GZ4A12229000	572 290 2258	5- 27	AG	DS	N	C
0GZ4A12302000	572 917 3173	13- 33	AH	DX	N	C
0GZ4A12308000	572 258 2892	1- 20	AH	DX	N	C
"	572 258 2892	1- 21	AH	DX	N	C

PARTS CODE	JAPAN ONLY ORDER CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
0GZ4A12311000	572 970 1797	1- 1	AC	DJ	N	C
0GZ4E20024000	572 221 6594	6- 30	AR	EQ	N	C
0GZ4E20129000	572 113 0031	2- 42	BL	HG	N	D
0GZ4F10211000	572 230 0420	1- 18	AR	EQ		C
0GZ4F10212000	572 685 1477	1- 6	BF	GN		C
0GZ4F10299000	572 345 2612	6- 20	BA	FX		C
0GZ4F10640000	572 221 6549	8- 13	AP	EQ	N	C
0GZ4F10641000	572 345 2891	8- 23	BA	FX	N	C
0GZ4F10642000	572 630 0908	5- 37	BP	LP	N	B
0GZ4F10665000	572 573 1602	14- 135	BD	GN	N	B
0GZ4G10140000	572 112 0133	1- 501	BG	GT		E
0GZ4G10190000	572 223 0178	1- 502	BG	GN		E
0GZ4G10196000	572 226 0461	9- 901	DF	* *		E
"	572 226 0461	10- 901	DF	* *		E
0GZ4G10201000	572 231 0336	11- 901	CZ	* *		E
"	572 231 0336	12- 901	CZ	* *		E
0GZ4G10404000	572 287 1684	5- 30	BA	FX	N	C
0GZ4G10575000	572 213 1663	5- 901	CP	VF	N	E
"	572 213 1663	6- 901	CP	VF	N	E
"	572 213 1663	7- 901	CP	VF	N	E
"	572 213 1663	8- 901	CP	VF	N	E
0GZ4G11090000	572 684 2926	2- 19	CK	UR	N	E
"	572 684 2926	14- 901	CK	UR	N	E
0GZ4G11091000	572 684 2927	2- 8	BA	FX	N	E
"	572 684 2927	15- 901	BA	FX	N	E
0GZ4H16138000	572 350 0017	2- 46	AW	FG	N	C
0GZ4H16139000	572 350 0018	1- 19	AU	EZ	N	C
0GZ4H16140000	572 403 4101	6- 33	AR	EQ	N	C
0GZ4Z10043000	572 901 1215	13- 24	AZ	FQ		D
0GZ4Z10044000	572 901 1216	13- 25	AZ	FQ		D
0GZ4Z10118000	572 901 1220	13- 1	BM	HR	N	D
0GZ4Z10119000	572 901 1221	13- 1	BM	HR	N	D
0GZ4Z20027000	572 902 1213	13- 3	AK	DX		D
0GZ4Z40012000	572 902 1214	13- 2	BP	LP		D
0GZ4Z40013000	572 902 1215	13- 6	AF	DS		D
0GZ4Z40014000	572 902 1216	13- 5	AF	DS		D
0GZ4Z40015000	572 902 1217	13- 15	AF	DS		D
0GZ4Z40016000	572 902 1218	13- 13	AL	EB		D
0GZ4Z40017000	572 902 1219	13- 12	BA	FX		D
0GZ4Z40018000	572 902 1220	13- 10	AG	DX		D
0GZ4Z40019000	572 413 0620	13- 11	AD	DJ		D
0GZ4Z40020000	572 413 0621	13- 20	AW	FG		D
0GZ4Z40021000	572 902 1221	13- 17	AN	EQ		D
0GZ4Z40022000	572 902 1222	13- 18	AP	EQ		D
0GZ4Z40023000	572 902 1223	13- 22	AT	EZ		D
0GZ4Z40024000	572 902 1224	13- 16	AP	EQ		D
0GZ4Z40025000	572 902 1225	13- 19	AZ	FX		D
0GZ4Z40026000	572 902 1226	13- 9	AL	EB		D
0GZ4Z40027000	572 902 1227	13- 14	AD	DJ		D
0GZ4Z40028000	572 902 1228	13- 7	AC	DJ		D
0GZ4Z40029000	572 413 0622	13- 8	AR	EQ		D
0GZ4Z40030000	572 902 1229	13- 21	AV	FG		D
0GZ4Z70005000	572 403 4079	13- 26	AC	DJ		C

PARTS CODE	JAPAN ONLY ORDER CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R